

Primer código	Segundo código	Nombre de configuración	Ajuste del instalador a un valor distinto al valor predeterminado				Valor por defecto	Rango	Paso	Unidad
			Fecha	Valor	Fecha	Valor				
0	Nivel de autorización del usuario									
	00	Nivel de autorización del usuario					3	2/3	1	—
1	Punto de referencia dependiente de las condiciones climatológicas									
	00	Temperatura ambiente baja (Lo_A)				0	-10	-20~5	1	°C
	01	Temperatura ambiente alta (Hi_A)				20	15	10~20	1	°C
	02	Punto de referencia a temperatura ambiente baja (Lo_TI)				45	40	25~55	1	°C
	03	Punto de referencia a temperatura ambiente alta (Hi_TI)					25	25~55	1	°C
2	Función de desinfección									
	00	Intervalo de funcionamiento					Fri	Mon~Sun, todos	—	—
	01	Estado				0	1 (ON)	0/1	—	—
	02	Hora de inicio					23:00	0:00~23:00	1:00	hora
	03	Valor de ajuste (punto de referencia)					70	40~80	5	°C
	04	Intervalo					10	5~60	5	min.
3	Reinicio automático									
	00	Estado					0 (ON)	0/1	—	—
4	Funcionamiento del calefactor auxiliar y ajuste de temperatura en OFF de calefacción de la habitación									
	00	Estado					1 (ON)	0/1	—	—
	01	Prioridad				1	0 (OFF)	0/1/2	—	—
	02	Temperatura de calefacción de habitaciones OFF				25	35	14~35	1	°C
	03	Función de resistencia eléctrica					1	0/1		
	04	No aplicable					2	Sólo lectura		
5	Temperatura de equilibrio y temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones									
	00	Estado de temperatura de equilibrio					1 (ON)	0/1	—	—
	01	Temperatura de equilibrio				-3	0	-15~35	1	°C
	02	Estado de prioridad de la calefacción de habitaciones					0 (OFF)	0/1	—	—
	03	Temperaturas de prioridad de calefacción de habitaciones					0	-15~20	1	°C
	04	Corrección de la temperatura de referencia del agua caliente sanitaria					10	0~20	1	°C
6	Temperatura delta para calentamiento de agua sanitaria (Bomba de calor)									
	00	Arranque					5	1~20	1	°C
	01	Parada					2	2~10	1	°C
7	Longitud del escalonamiento del agua caliente sanitaria (Resistencia)									
	00	Longitud del escalonamiento del agua caliente sanitaria				2	3	2~4	1	°C
8	Temporizador del modo de calentamiento del agua sanitaria									
	00	Tiempo mínimo de funcionamiento					5	0~20	1	min.
	01	Tiempo máximo de funcionamiento					30	5~95	5	min.
	02	Tiempo anti-reciclaje				0,5	3	0~10	0,5	hora
	03	Tiempo de retardo de la resistencia eléctrica					20	20~95	5	min.
9	Rangos de punto de referencia de refrigeración y calefacción									
	00	Límite superior del punto de referencia de calefacción				47	55	37~55	1	°C
	01	Límite inferior del punto de referencia de calefacción					25	15~37	1	°C
	02	Límite superior del punto de referencia de refrigeración					22	18~22	1	°C
	03	Límite inferior del punto de referencia de refrigeración				13	5	5~18	1	°C
	04	Ajuste de sobrepulso					2	1~4	1	°C