

FirePlus Pro 10Kw....EIDER BIOMASA

Se mantiene presionado durante varios segundos el boton "-" y entra en los menus de paramet
 Con el boton "+" se accede al menu superior y al llegar al N8 te pide clave de acceso; es A9 se e
 Boton (+), este se confirma con el boton de la dcha. (Encendido/Apagado)

Menu Tecnico N8

Menu tecnico N8 ...clave de acceso (+) (+) (+)....(+) hasta A9 (encendido/Apagado)

- N8-1 Parametros de fabrica
- N8-2 Parametros diferentes
- N8-3 Base de Datos
- N8-4 Salida Prueba
- N8-5 Reset horas igual
- N8-6 Reset alarmas
- N8-7 Contador Memoria
- N8-8 Vel Fumi Volt
- N8-9 Salida

N8-1 ... Calibraje de Fabrica: confirmar con (Encendido/Apagado)

PR 1	Time Out	16 min	Tiempo de enc
PR 2	Tiempo a partir	3 min	Tiempo estabi
PR 3	Cadencia quemador	30 min	Tiempo entre
PR 4	Motor encendido	2,5 seg	Tiempo carga
PR 5	Motor arranque	1,8 seg	Tiempo carga
PR 6	Motor en Potencia P1	2,8 seg	Tiempo carga
PR 7	Motor en Potencia P5	7,6 seg	Tiempo carga
PR 8	Velocidad aspiracion final	2400 rpm	Velocidad aspi
PR 9	motor limpieza	4 seg	Tiempo carga
PR 10	Limitar OFF	50 °C	
PR 11	Retardo alarma	90 seg	
PR 12	Duracion limpieza	30 seg	
PR 13	Limite Inferior	54 °C	
PR 14	Limite Superior	265 °C	
PR 15	Limite ventilador	80 °C	
PR 16	Aspiracion Encendido	2100 rpm	
PR 17	Aspiracion Arranque	2200 rpm	
PR 18	Aspiracion en potencia P1	1000 rpm	
PR 19	Aspiracion en potencia P5	2200 rpm	
PR 20	Aire en potencia P1	145 u	Velocidad ven
PR 21	Aire en potencia P5	225 u	Velocidad ven
PR 22	Encoder	ON	Encoder (Se €
PR 23	Vel Fumi riama	1500 rpm	Entiendo que i

N8-2 ...Calibraje diferente confirmar con (Encendido/Apagado)

PR 38	Bloqueo reinicio	5 min	Tiempo de esp
PR 39	Minimo Aspiracion OFF	2 min	Tiempo minim
PR 40	Precarga	60 seg	Tiempo minim
PR 41	Encendido	60 seg	Tiempo minim
PR 42	Aspiracion Precarga	2000 rpm	Velocidad aspi
PR 43	Incremento AUTO	1 °C	Diferencia de i
PR 44	Retraso AUTO	25 min	Tiempo de ret

PR 45	Cambio Energia	25 seg	Tiempo de car
PR 46	Permite a Distancia	OFF	Termostato e»
PR 47	Apagón	5 seg	Tiempo maxin
PR 48	Horas de Servicio	2000 hor	Horas de trab:

N8-3 ...Base de Datos... Pide clave ¿?

N8-5 ...Reset horas igual.... Confirmar con (Encendido/Apagado), pide clave de acceso...(+) (+)... y volver a confirmar (Encendido/Apagado).....entonces te sale mensaje "REALIZADO"

N8-6 ...Reset alarmas

clave

55

ros y ajustes.
ncuentra con el

)

ncendido
lizacion llama
limpiezas
pellets encendido
Pellets estabilizacion de llama
Pellets en Potencia P1
Pellets en potencia P5
iracion en apagado estufa
Pellets durante la limpieza

tilador en potencia P1
tilador en potencia P5
ncarga de controlar la velocidad de aspiracion)
es (velocidad aspiracion en un rearme)

ncarga para encender despues de un intento fallido.
ncarga de aspiracion durante el apagado
ncarga de carga de pellets antes de encender
ncarga de carga de pellets estabilizando llama
iracion en el encendido
temperatura para entrar en modo auto (Modulacion)
ncarga para entrar el modo auto (Modulacion)

ambio de Potencia durante la Modulación

¿permanente?

no permitido tras corte suministro eléctrico.

ajuste para próxima revisión Técnica.

(+) hasta 55