



	FR	NL	DE
32	CIRCULATEUR	POMP	UMWALPUMPE
49	AQUASTAT DE SECURITE (SECURITE DE SURCHAUFFE)	MAXIMAAL THERMOSTAAT	SICHERHEITSTEMPERATUR BEGRENZER
72	THERMOSTAT D'AMBIANCE (PAS FOURNI)	KAMERTHERMOSTAAT (APART BESTELLEN)	RAUM - TEMPERATURREGLER (NICHT MITGELIEFERT)
98	INTERRUPTEUR	SCHAKELAAR	BETRIEBSSCHALTER
159	BOUTON DE TEST	TESTKNOP	PRUFTASTE
160	CONTACT AUXILIAIRE	EXTERN HULPCONTACT	HILFSKONTAKT
63	AQUASTAT DE REGULATION CHAUDIERE	KETEL REGELTHERMOSTAAT	TEMPERATURREGLER
129	BOUTON DE DEVEROUILLAGE AVEC LAMPE	RESETKNOB VLAMSTORING (MET LAMP)	ENTRIEGELUNGSKNOBF FEVERUNGSAUTOMAT
211	CONNECTEUR BRULEUR	BRANDER CONNECTOR	BRENNER KONNEKTOR
NOTE	CABLAGE POINTILLE A MONTER PAR L'INSTALLATEUR	GESTIPPELDE BEDRADING MOET DOOR DE INSTALLATEUR AANGEBRACHT WORDEN	GESTRICHELTE VERDRAHTUNG DURCH INSTALLATEUR ZU VERSORGEN