


ESTUFA PELLETS DIVA 9KW ORIGEN:

PANTALLA DE INICIO:

DUEPI GROUP - UN 88 - Lrtc - L711 - C100 - bh07 - OFF

ENTRAR MENUS:

Pulsar (-) 1 vez.

Pulsar  4 veces ut04 aqui MN04.

Con el (-) (Pasamos los bancos de datos y seleccionamos con



BANCOS DE DATOS PREPROGRAMADOS DE ORIGEN			
MN04	CPn9	CPN1	
CP00	CPn8	CPN0	
CPP5	CPn7	CPL9	
bh15	CPn6	CPL8	
bh14	CPn5	CPL7	
bh13	CPn4	CPL6	
bh12	CPn3	CPL5	
bh11	CPn2	CPL4	
bh10	CPn1	CPL3	
bh09	CPn0	CPL2	
bh08	CPN9	CPL1	
bh07	CPN8	CPL0	
bh06	CPN7	+ bancos	
bh05	CPN6		
bh04	CPN5		
bh03	CPN4		
bh02	CPN3		
bh01	CPN2		



23-11-2022 Pruebo el banco bh06 hace mucha llama vuelvo al bh07



CAMBIAR FPEL - FASP (CPEL - CASP YOUTUBE)

ENTRAR MENUS:

Pulsar (-) 1 vez.

Pulsar  4 veces ut04 aqui MN04.

Pulsar (+) Hasta menu C9

FPEL: Variamos la cantidad de Pellet 5% cada vez.

-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%

FASP: Variamos la potencia de aspiración 5% cada vez.

-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%

MODIFICAR PARAMETROS Y SE QUEDA PROGRAMADO - APAGAR



24-11-2022 Probamos - Parece va mejor menos llama y menos fuerza

FPEL 00 y ponemos -1 5%

FASP 00 y ponemos -1 5%

28-11-2022 Probamos - Menos llama mas tranquila

FPEL 00 y ponemos -3 15%

FASP 00 y ponemos -2 10%

29-11-2022 Probamos - Nos gusta mas 25% de Pellets menos consumo

FPEL 00 y ponemos -5 25%

FASP 00 y ponemos -5 25%