Puesta a cero del contador parcial y alarmas de la estufa Prima 7Kw





Para acceder a los menús, pulsar el botón de temperatura durante 2 segundos (1)



Navegar con los botones (1) o (2) hasta llegar al menú M7 calibrado técnico (En algunas estufas este es el menú M8)

Para entrar en el menú deseado, pulse (3) brevemente Nota:

Al pulsar 3 segundos se retrocede

Al pulsar 6 segundos se saldrá del menú activo



Este menú está protegido. Para entrar el código, navegar con los botones (1) o (2) hasta el código A9. Mantenga presionado para acceder rápidamente a A9 (A9 se encuentra después de la serie de códigos del 1 al 99)

Una vez llegado a A9, pulsar brevemente la tecla (3), para confirmar

Restablecimiento parcial del contador de horas



Navegar con los botones (1) o (2) hasta llegar al menú M7-7 "Puesta a cero parcial de la hora". Confirmar con la tecla (3) pulsando brevemente Se pide un nuevo código. Navegar con los botones (1) o (2) hasta el código 55 Confirmar con el botón (3) pulsando brevemente Debería aparecer un mensaje en la pantalla indicando que se ha tomado en cuenta

Alarmas de puesta a cero





Navegar con los botones (1) o (2) hasta llegar al menú M7-8 resetear alarmas. Confirme con la tecla (3) pulsando brevemente Se pide un nuevo código. Navegar con los botones (1) o (2) hasta el código 55

Confirmar con el botón (3) pulsando brevemente

Debería aparecer un mensaje en la pantalla indicando que se ha tomado en cuenta

El menú M7-A (o M8-A) se utiliza para salir del menú de configuración Nota:

Se vuelve atrás presionar el botón (3) durante 3 segundos Se sale del menú activo presionar el botón (3) durante 6 segundos

Anexo

Antes de tocar los ajustes técnicos o generales, copiarlos y guárdalos para que se pueda volver atrás

Menú Alterar.	Menú Prima	Monitor	Descripción
M1	M1	Ajuste reloj	Ajuste de fecha y hora.
M2	M2	Habilitar Crono	Ajuste del cronotermostato
M3	M3	Elegir Idioma	Configuración de idioma de la interfaz
M4	M4	Modo Stand-by	Ajuste entre el modo de modulación o el modo de encendido apagado
M5		Avisador acústico	Ajuste de alarma audible
M6	M5	Carga inicial	Carga del sinfín en pellet
M7	M6	Estado estufa	Visualización de los parámetros de combustión
M8	M7	Calibrado técnico (CAT)	Menú de configuración técnica
	M8	Tipo de pellet (CAT)	Ajuste de la frecuencia del sinfín (Ajustar dependiendo de la calidad del pellet)
M9	M9	Salida	Salida del menú

Calibrado Técnico	Monitor	Descripción
M x-1	Parámetro técnico	Parámetros de la estufa
M x-2	Parámetro general	Parámetros adicionales
M x-3	Tipo de pellet	Ajuste de la frecuencia del sinfín (más o menos dependiendo de la calidad del pellet)
M x-4	Tipo de chimenea	Ajuste del extractor de humos (cada punto aumenta de 50 rpm aprox.
M x-5	Base de datos	Base de datos para devolver la estufa a la configuración original
M x-6	Pruebas periféricas	Pruebas del extractor de humos, la bujía, el sinfín y el ventilador del intercambiador
M x-7	Cero horas parciales	Puesta a cero del contador parcial después de un mantenimiento extraordinario de la estufa
M x-8	Cero alarmas	Puesta a cero de la memoria de alarma
M x-9	Registros	Permite ver registros de la estufa (horas totales, alarmas etc.)
M x-A	Salida	Salir del menú y volver al estado anterior.