NG01_Hidro

UNIDAD DE CONTROL PARA ESTUFA DE PELLETS

Fecha de Revisión	Descripción					
11/11/2020	 Se ha añadido la gestión del TriKey y del 2Ways2+ 					
11/11/2020	 Se ha modificado el funcionamiento del sensor de nivel pellets 					
23/09/2020	Se ha introducido la inversión lógica de la entrada del flujostato					
	Se ha modificado la función Soft Mode					
12/05/2020	 Se ha modificado la etiqueta en Modulación por temperatura de los humos 					
	 Se ha introducido el parámetro P08 (Receta) dentro del Menú Sistema 					
18/12/2019 • Otras informaciones modificadas						
	Añadida Función Soft Mode					
	 Se ha añadido Sin fin 2 pausa-trabajo 					
12/11/2010	 Se ha añadido el Motor de Limpieza 4 					
12/11/2019	 Añadida Limpieza Periódica por receta 					
	 Se ha añadido avance Sin fin al final de la extinción 					
	 Se ha añadido la gestión de los teclados serie K500 					
18/07/2010	Se ha anadido la función Refill					
10/07/2019	 Se ha añadido la función de Flujo mínimo 					
20/05/2019	Añadido paquete de idiomas 3					
06/02/2019	Añadido paquete de idiomas 2					
24/01/2010	Se han añadido las instalaciones hidráulicas 1, 3, 4, 6					
24/01/2019	Modo Noche					



Hidro

Índice

1	CÓD	DIGOS FIRMWARE E IDIOMAS	5
2	INST	TALACIONES	6
	2.1	CONEXIONES ELÉCTRICAS	6
	2.2	CONEXIONES A PANELES SERIE LCD Y SERIE K	7
	2.1	TERMINACIÓN LÍNEA RS485	8
	2.2	ТкіКеу	8
	2.3	CONFIGURACIONES INICIALES	8
3	PAN	IEL DE CONTROL	11
	3.1	PANELES SERIE LCD100	11
	3.2	PANELES K100 Y K400	11
	3.2.1	1 K100	11
	3.2.2	2 K400	12
	3.3	PANELES K500	13
	3.4	VISUALIZACION DE LOS ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO	13
	3.5 2 E ·	PANELES SERIE CP	13 12
	3.5.1	стто, стто, стто	15 14
	3.5.3	 Visualización estados de funcionamiento 	14
	3.6	Alarmas	15
	3.7	Mensajes	15
	3.8	VISUALIZACIONES	15
4	MEN	٧Ú	16
	11		16
	4.1	1 Menú Jectados Serie LCD100, K100 F K400	16
	4.1.2	2 Menú Usuario 2	18
	4.2	Menú teclados K500	19
	4.2.1	1 Menú usuario 1	19
	4.2.2	2 Menú usuario 2	20
	4.3	MENÚ TECLADOS SERIE CP	22
	4.3.1	1 Menú usuario 1	22
	4.3.2	2 Menú usuario 2	22
5	ESTA	ADOS DE FUNCIONAMIENTO	25
	5.1	BLOQUEO	25
	5.2	Apagado	25
	5.3	CHEQUED	25
	5.4		25
	5.4.1	1 Precalentamiento	25
	5.4.2	2 Precuryu	25
	544	1 Fase Variable	25
	5.5	Estabilización	26
	5.6	Recuperación de la Ignición	26
	5.7	NORMAL	27
	5.8	Modulación	28
	5.9	STANDBY	28
	5.10	Seguridad	29
	5.11	Extinción	30
6	FUN	CIONES	31
	6.1	RADIOCONTROL SYTX	31
	6.2	MÓDEM	31
	6.3	GESTIÓN DE LA COMBUSTIÓN	32
	6.3.1	1 Selección del Termostato Ambiente Local	32
	6.3.2	z velociaad ventilaaor Combustion	32
	0.3.3 6 2 -	o veluciuuu uel Sili Jili 1 Standhy Combuctión	52 27
	0.5.4	+ Stunusy Compusition	<u>ے</u> د



6	5.3.5	Potencia de Combustión Automática	32
6	5.3.6	Retraso del Cambio de Potencia de Combustión	33
6	5.3.7	Corrección de la Carga de Pellets	33
6	5.3.8	Corrección del Ventilador de Combustión	33
6.4	Ent	RADAS CONFIGURABLES	33
6	5.4.1	Sensor de Puerta	33
6	5.4.2	Termostato Pellets	33
6	5.4.3	Termostato Ambiente	33
6	5.4.4	Flujostato	34
6	5.4.5	Sensor de Nivel Pellets	34
6	5.4.6	Sonda ACS/Tanque de búfer	34
6	5.4.7	Final de Carrera del Motor de Limpieza	34
6	5.4.8	Sonda Ambiente	34
6	5.4.9	Regulador Aire Primario	35
6	5.4.10	Crono Exterior	37
6	5.4.11	Entrada del Encóder del Sin fin	37
6	5.4.12	Sensor de Presión del Agua	37
6.5	Sali	DAS CONFIGURABLES	37
6	5.5.1	Válvula de Seguridad Pellets	37
6	5.5.2	Motor de Carga	37
6	5.5.3	Salida con Termostato	37
6	5.5.4	Ventilador de Combustión 2	37
6	5.5.5	Ventilador de Calefacción	38
6	5.5.6	Válvula de Aire	38
6	5.5.7	Notificación de Errores	38
6	5.5.8	Electroválvula /Bomba P2	38
6	5.5.9	Sin fin 2 (Pausa-Trabajo)	38
6	5.5.10	Sin fin 2 (siempre activo)	38
6	5.11	Motor de Limpieza	38
6	5.5.12	Motor de Limpieza 4	39
6.6	FUN	ICION DE DESBLOQUEO DEL SIN FIN	39
6.7	FUN	ICION DE MIANTENIMIENTO 1 SISTEMA	39
6.8	FUN	ICION DE IVIANTENIMIENTO 2 SISTEMA	39
6.9 C 1		INCION EN FASE DE IGNICION	39
0.10 C 1	U LIMI 1 EALT	PIEZA PERIODICA DEL BRASERU	39
0.1 6 1	1 FAL 2 ELIN		40
6.13	2 IUN 2 EUN		40
6 1	- ΓΟΝ Δ Ινιςτ		40 40
6.1	5 1 A 1	Selección de la instalación	40 10
6	5 14 2	Selección del Sensor de Presión	44
6	5.14 3	Función Sanitaria	45
6	5 14 4	Antibloqueo de la Romba y la Vályula	45
6.1	5 FUN	ICIÓN REFILL.	45
6.1	6 Fun	ICIÓN SOFT MODE	45
7 P	PARAMI	ETRIZACION MENU SISTEMA (TPAR)	46
7.1	Mei	NÚ SIN FIN (TPO1)	46
7.2	Mei	NÚ VENTILADOR COMBUSTIÓN (TPO2)	46
7.3	Mei	NÚ VENTILADOR DE CALEFACCIÓN (TPO3)	47
7.4	Mei	и́ Тегмоsтатоs (ТРО4)	48
7.5	Mei	NÚ TEMPORIZADOR (TP05)	49
7.6	Mei	NÚ AJUSTES (TP08)	50
7.7	Mei	νύ Contadores (TP11)	51
7.8	Mei	NÚ TEST DE SALIDAS (TP12)	52
7.9	Mei	NÚ REGULADOR DE AIRE PRIMARIO (TP16)	52
7.1	0 Mei	NÚ VENTILADOR DE COMBUSTIÓN 2 (TP25)	53
7.1	1 Mei	NÚ RESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS POR DEFECTO (TP26)	53



NG01 es un sistema de control para Estufas de Pellets disponible en las versiones Aire e Hidro Se diferencia por:

- simplicidad de instalación y utilización
- funciones del usuario simplificadas e intuitivas
- software de funcionamiento fiable y flexible con consolidada tecnología TiEmme elettronica
- funciones avanzadas a disposición del constructor para mayor adaptabilidad a los diferentes tipos de estufas e instalaciones

Composición del Producto:

- placa electrónica con sujeción sólida y segura en 4 puntos
- kit de conectores extraíbles
- sonda de temperatura de humos
- sonda ambiente
- cable de conexión placa-teclado
- teclado de control con funda anti polvo

Normas de Seguridad

Antes de trabajar en la instalación, cumpla con:

- las normas de seguridad y normas de protección medioambientales,
- las normas del Instituto Nacional de Seguros para los accidentes laborales
- las normas de seguridad reconocidas
- Estas instrucciones para el uso se dirigen exclusivamente al personal técnico

Declaración de Conformidad

Normas aplicadas: EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

Este manual ha sido realizado con cuidado y atención, sin embargo, las informaciones contenidas pueden ser incompletas, poco exhaustivas o con errores. Por esa razón el diseño, los detalles y los contenidos tratados pueden cambiar sin previo aviso con el tiempo según el artículo producido.

TiEmme elettronica non se hace responsable para informaciones incompletas o no correctas eventualmente presentes.

TiEmme elettronica 06055 Marsciano (PG) Italia

Tel.+39.075.874.3905; Fax. +39.075.874.2239 info@tiemmeelettronica.it



F

1 CÓDIGOS FIRMWARE E IDIOMAS

Códigos Firmware	Códigos Firmware						
Unidad de control	Unidad de control						
NG01	FSYSR0200002						
Paneles serie K							
K100	FSYSF04000035						
K400	FSYSF13000017						
K500M	FSYSF25000005						
K500T	FSYSF27000005						
Paneles serie LCD	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 3				
LCD100 Touch	FSYSF03000098	FSYSF03000102	FSYSF03000105				
LCD100	FSYSF01000309	FSYSF01000313	FSYSF01000316				
<i>Teclado</i> WiKey	Teclado WiKey						
WiKey	FSYSF29000001						
Radiocontrol							
2Ways2+	FSYSC0300006						
TriKey	FSYSF30000001						
Módulo de Comunicació	Módulo de Comunicación						
PinKey	FSYSS01000001						

Idiomas						
Los teclados K100, K400 y K5	500 el radio	o control 2Ways2+ c	lisponen de los sigui	entes idior	nas:	
Italiano	Polaco		Holandés		Letón	
Portugués	Serbio		Danés		Estonio	
Alemán	Rumano		Sueco		Húngaro	
Francés	Checo		Turco		Lituano	
Español	Ruso		Griego		Eslovaco	
Inglés	Búlgaro		Croata		Esloveno	
Los paneles de control serie LCD100 disponen de los siguientes idiomas:						
Paquete 1		Paquete 2		Paquete	3	
Inglés		Inglés		Inglés		
Portugués		Holandés		Griego		
Alemán		Danés		Letón		
Francés		Sueco		Estonio		
Español		Turco		Lituano		
Italiano		Checo		Húngaro		
Polaco		Rumano				
Serbio		Eslovaco				
Croata		Ruso				
Esloveno		Búlgaro				

2 INSTALACIONES



2.1 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conexión Módulo 2-3 vias

A los bornes 5-6 se puede conectar el Módulo 2-3 vías que conmuta la salida V2 de triac a relè en intercambio; la salida tiene contactos libres.

Para las conexiones, siga el diagrama 2 en el caso de que se deba alimentar la carga utilizada, de lo contrario, siga el diagrama 1





PIN		Función	Características	
1	L	Alimentación de red	230 Vac + 10% 50/60 Hz	
2	N			
3	NN	Ventilador Combustión	Regulación Triac 0.9 A máx	
4	FF			
5	NN	Salida V2 configurable (parámetro de	Regulación Triac 0.9 A máx	
6	FF	configuracion: P44)		
7		Resistencia de Encendido	Regulación Triac 1,6 A máx	
0				
10	FF	Motor del Sin fin Pellets	Regulación Triac 0,9 A máx	
	11	T	Contacto ON/OFF Normalmente Cerrado	
	12	Termostato Seguridad Entrada ATI	Hacer un puente si no se utiliza	
	12	Prospetato do Coguridad Entrada AT2	Contacto ON/OFF Normalmente Cerrado	
13		Presostato de Segundad Entrada ATZ	Hacer un puente si no se utiliza	
14	N	Bomba	Relé 3 A máx	
15	F			
20	Verde —	Sonda de Humos	Termopar K: 500 o 1200 °C Máx	
21		Fature da TND ana Granna bila (manéna ature da	·	
22	GND	Entrada IN2 configurable (parametro de configuración: P77)	Entrada analógica (sonda NTC 10K) / digital	
23	SEG	Entrada IN3 configurable (parámetro de		
25	GND	configuración: P75)	Entrada analógica (sonda NTC 10K) / digital	
25 0110				
	27	Sonda Caldera	NTC 10K @25 °C: 120 °C Max	
28	SEG			
29	GND	Sensor Encóder Ventilador Combustión	Señal TTL 0 / 5 V	
30	+V			
31	+Vc	+10÷14 Volt	-	
32	+V	+5 Volt	-	
33	SEG	Entrada IN6 configurable (parámetro de	Entrada analógica/digital	
34	GND	configuración: P78)		
35	SEG	Entrada IN7 configurable (parámetro de	Entrada analógica/digital	
36		configuracion: P82)		
R	5232	Conector RS232	Conexion a Programmer, KeyPro, Modem, PC	
R	5485	Conector RS485	Conexión al teclado LCD, 4Heat	
	CN1	Cable plano	Conexión al teclado CP	

2.2 CONEXIONES A PANELES SERIE LCD Y SERIE K

Los paneles serie LCD y serie K usan el protocolo RS485 para la conexión a la placa de control; este estandard permite conexiones a elevada distancia, con elevada inmunidad a las interferencias, siempre que se respeten las directivas del protocolo.

Por lo tanto se recomienda no utilizar cables trenzados y blindados para la conexión.

Teclado Remoto

El teclado remoto permite controlar el sistema a distancia. Sus funciones son análogas a las del Teclado Local; en su interior dispone de un sensor para detectar la temperatura ambiente por lo que la temperatura visualizada es la detectada por dicho sensor.

Conexiones

A continuación se muestra el esquema de conexiones para la conexión del Teclado Remoto a la placa SYPlug02 que lleva al exterior de la estufa/caldera los conectores RS232 y RS485 de la unidad de control.





2.1 TERMINACIÓN LÍNEA RS485

Si se conecta a la placa más que un dispositivo en RS485, será necesario terminar la línea. K400 Para eso hay que mover hacia ON sólo el switch del dispositivo con el cable de conexión más largo.



2.2 TRIKEY

El sistema puede suportar el utilizo de termostatos radio, llamados TriKey, para que se cologuen en el ambiente en lugar de la sonda local o remota o del radiocontrol 2Ways2 o 2Ways+.

Para el funcionamiento y la configuración del TriKey, consulte el manual de referencia. El TriKey trabaja a una frecuencia de 868,3 MHz y para comunicar con la placa se tendrá que utilizar un teclado WiKey o el módulo PinKey.



2.3 **CONFIGURACIONES INICIALES**

Se recomienda, en primer lugar, seleccionar el sistema hidráulico a través del parámetro P26 presente en el menú Ajustes dentro del Menú Sistema y a continuación, seguir con la parametrización de lassalida configurable V2 (parámetro P44) y de las entradas configurables. Por último, configureP25 para seleccionar el tipo di ventilador de combustión (con o sin encóder) y P81 para seleccionar el tipo de Sin fin (con o sin encóder). Ajuste tambiénlos parámetros P111 y P112 para utilizar la función Refill.

Sistemas seleccionables (para más detalles véase el párrafo 6.12):





TiEmme elettronica

Regulador de Aire Primario	16			\checkmark	\checkmark
Crono Exterior	17	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Entrada del Encóder del Sin fin	28	\checkmark	_	_	—
Sensor de presión del agua	29	_	_	\checkmark	\checkmark



3 PANEL DE CONTROL

3.1 PANELES SERIE LCD100

La pantalla principal muestra: fecha y hora, activación crono, potencia de combustión, potencia de calefacción, estado de funcionamiento, código de error, temperatura principal, termostato principal			P1 (ESC) P2 () P3 (SET) Crono Attivo Data e Ora () D Mar 14:26 () Accensione Pot. Comb. P1 Man Ricetta Comb P1 (Bar) P3 (SET) Comb. P1 (Bar) P1			
Tecla	Función					
P1	Salida del Menú/Submenú					
P2	Ignición/Extinción (pulsar durante 3 segundos), Restablecimiento de Errores (pulsar durante 3 segundos), Activación/Desactivación Crono					
P3	Acceso al Menú Usuario 1/submenú, Acceso al Menú Usuario 2 (pulsar durante 3 segundos), Almacenamiento de datos					
P4	Acceso al Menú Visualizaciones, Incremento					
P5	Activación de la franja horaria Crono					
P6	Acceso al Menú Visualizaciones, Decremento					
Leds	Función Leds Función					
D1	Resistencia de Encendido ON	dido ON D9 Crono exterior alcanzado				
D2	Motor del Sin fin ON	D10	Falta de material en el depósito			
D3	Bomba ON	D11	Termostato Ambiente/Termostato Ambiente teclado remoto alcanzado			
D4	Salida V2 ON	D12	Demanda de aqua sanitaria			

3.2 PANELES K100 Y K400

3.2.1 K100

La pantalla principal muestra: fecha y hora, activación crono, potencia de calefacción, estado de funcionamiento, temperatura principal, termostato principal						
Tecla	Función					
P1	Salida del Menú/Submenú					
P2	P2 Ignición/Extinción (pulsar durante 3 segundos), Restablecimiento de Errores (pulsar durante 3 segun Activación/Desactivación Crono					
P3	Acceso al Menú Usuario 1/submenú, Acceso al de datos	Menú l	Usuario 2 (pulsar durante 3 segundos), Almacenamiento			
P4	Acceso al Menú Visualizaciones, Incremento					
P5	Acceso al Menú Visualizaciones, Decremento					
Leds	Función Leds Función					
1	Termostato Ambiente/Termostato Ambiente teclado remoto alcanzado	1	Crono exterior alcanzado			
×	Invierno	×	Verano			
.	Demanda de agua sanitaria					



Página o	le Inicio 1						
Fecha y ambiente termosta uso, herr de errore	y hora, temperatura local en uso, to ambiente local en amienta de notificación s	ŀ	HOMEPAGE 1/2	18 Wed 7 March 201			
Teclas de	e selección						
	Ignición y desbloqu con un click	ieo del siste	ma	Acceso al M	enú Inform	aciones	
*	Acceso al Menú Usu	ario 1	Ċ	Acceso a la	función Cro	no	
\bigotimes	Acceso al Menú Usu	ario 2	i	Acceso a la	lista de err	ores (64 errores registrat	oles)
<i>Led princ</i> La flecha Como se	<i>ipales</i> presente en la parte su observa a continuación:	perior de la p	página de inicio	permite acce	eder a la co	rtina rápida de leds esp	eciales.
12:18 Wee	17 March 2018 2 2 2 C IGNITION 28° 1 3 ()	i		Sea Sea	ison Minter	ode Power Climat Wood P3 Ena ZZZC IGNITION 28°	iic able
	potencia de combustió configurada	n 🔇	estado de la fu	Inción Crono		Invierno	
÷Ò;	Verano						
Página o	le Inicio 2						
Led de sistema	funcionamiento del	Ŀ	HOMEPAGE 2/2	Coclea Coclea Uscita AUX2	Crono Esterno	Luscita R Uscita AUX1 C Mancanza Pellet C Uscita Termostato Ambiente Locale	
Led de fl	incionamiento del sistema	1	I		I	_	
₿	Sin fin On	Ø	Salida V2 On			Termostato Ambiente/ Termostato Ambiente teclado remoto alcanzad	e del do
*	Resistencia de Encendid On	•	Crono exterior	alcanzado		Demanda de agua sanitaria	caliente
	Bomba On	Falta de comb depósito		ustible en el			



3.3 PANELES K500

Página	de Inicio		
Fecha y uso, ter errores,	hora, estado crono, temperatura ambiente local e rmostato ambiente local en uso, notificación d potencia de combustión	n e	P1 (ESC) 2 (1) P1 (ESC) P1 (ESC)
Teclas	de selección		
P1	Salida del menú/submenús Función Refill (pulsar durante 3 segundos)	P4	Acceso al Menú Potencia de Combustión Aumento
P2	Ignición, Extinción y restablecimiento de errores (pulsar durante 3 segundos) Activación/desactivación crono		Activación franja horaria del crono Acceso al Menú Visualizaciones
Р3	Acceso al Menú Usuario 1/submenús Acceso al Menú Usuario 2 (pulsar durante 3 segundos) Almacenamiento de datos	P6	Acceso al Menú Termostato Ambiente/Termostato Caldera Disminución
(pu	P3+P5Isar durante 3Acceso directo al menú Otrasegundos)	s Informac	iones dentro del menú Mantenimiento
Leds			
G లి S లి	Crono Diario activado Crono Semanal activado		No se ha satisfecho la demanda de agua sanitaria o del termostato del tanque de búfer
FS Ö	Crono Fin de semana activado		Objetivo de calentamiento del ambiente alcanzado
U	Falta de combustible en el depósito/Nivel de material en el depósito comprendido entre 0% y 15%		Nivel de material en el depósito comprendido entre 15% y 35%
	Nivel de material en el depósito comprendido entre 35% y 60%		Nivel de material en el depósito comprendido entre 60% y 80%
	Nivel de material en el depósito comprendido entre 80% y 100%		
¢	Verano	*	Invierno

VISUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO 3.4

Estado	Visualización
Modulación por temperatura de los humos	Normal M
Modulación por otras condiciones	Modulación
Otros Estados	Se visualiza el nombre del estado

3.5 PANELES SERIE CP

```
3.5.1
       CP110/CP115
```



P2	Modifie	Modificación del termostato (+)/Incremento del valo				Corrección de la carga de pellets	
P3		Modificación de la potencia de combustión/Almacenamiento de datos				Carga manual de pellets	
P4	Modifie	cación del termostato (-)/Decremento del	l valor			Corrección del Ventilador de Humos	
L	eds Función				Leds Función		
L1	C	Led On: Bomba activa			G	Led On: programación diaria	
L2	33	Led On: Sin fin en intervalo de ON	L6	Θ	S	Led On: programación Semanal	
L3	\$	Led On: Resistencia encendida	L7		W	Led On: programación Fin de Semana	
L4	ļ	Led On: temperatura Termostato Ambiente/Termostato Ambiente del teclado remoto alcanzada					

3.5.2 CP120

Datos visualizados en la pantalla principal: Pantalla D1: horario, estado de funcionamiento, errores, menú, submenú, valores de los parámetros Pantalla D2: potencia, código del valor Visor D3: receta Pantalla D4: temperatura principal, código Teclas Función		Click	Presión prolo						olor	g	
Datos visualizados en la pantalla principal: Pantalla D1: horario, estado de funcionamiento, errores, menú, submenú, valores de los parámetros Pantalla D2: potencia, código del valor Visor D3: receta Pantalla D4: temperatura principal, código	Teclas		Función				_				
	Datos v Pantalla errores, Pantalla Visor D 3 Pantalla	 fisualizados en la pantalla principal: <i>D1</i>: horario, estado de funcionamiento, menú, submenú, valores de los parámetros <i>D2</i>: potencia, código del valor 3: receta <i>D4</i>: temperatura principal, código 	ESC SET		•L3 •L2 () •L1 •L8		D2	D1	5 1 7 1	12 3 5 17	

lecias			Click				Presión prolongada		
K1	Salida delmenú					Ignicić	n/Extinción/Restablecimiento del Bloqueo		
K2	Modificación de la potencia de combustión (+)						-		
K3	Мо	difica	ación del termostato (+)/Incremento o valor	del			Corrección de la carga de pellets		
K4			-			ŀ	Activación de la franja horaria Crono		
K5	Ac	ceso	al Menú usuario 2/Almacenamiento c datos	le			Carga manual de pellets		
K6	M	odific	cación de la potencia de combustión (·	-)			-		
K7	Мо	difica	ación del termostato (-)/Decremento o valor	ato (-)/Decremento del Corrección del Ventilador de Humos			Corrección del Ventilador de Humos		
K8			Visualizaciones		Selección del modo Verano/Invierno				
Le	eds		Función		Leds Función				
L1	G	1	Led On: Bomba activa	L8		T	Led On: Válvula activa		
L2	3	•	Led On: Sin fin en intervalo de ON	L9		×	Led On: falta de material en el depósito		
L3	\$	٢	Led On: Resistencia encendida	L10)	黨	Led On: Modo Verano seleccionado		
L4	Į.		Led On: temperatura Termostato Ambiente/Termostato Ambiente delteclado remoto alcanzada	L11	L	ŵ	Led On: Modo Invierno seleccionado		
L5		G	Led On: programación diaria	L12	2	٢	Led On: Motor de Carga Pellets activo		
L6	S Leo		Led On: programación Semanal	L13	3	The second secon	Led On: solicitud de agua sanitaria		
L7	9	W	Led On: programación Fin de Semana						

3.5.3 VISUALIZACIÓN ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO

Estado	Código	Estado	Código	Estado	Código
Apagado	-	Ignición-Fase Variable	On 4	Seguridad	SAF
Chequeo	ChEc	Estabilización	On 5	Extinción	OFF
Ignición-Fase Precalentamiento	On 1	Normal	-	Bloqueo	Alt
Ignición-Fase Precarga	On 2	Modulación por: – temperatura de los humos – otras condiciones	runM Mod	Recuperación de la Ignición	rEc
Ignición-Fase Fija	On 3	Standby	Stby		



K4

DISF

K3

٢

L9• 🖌

Todas las alarmas ponen el sistema en estado de Bloqueo		
Doscrinción	Códi	go
Descripcion	LCD y K	СР
Intervención Termostato Seguridad HV1: notificación también con estufa apagada	Er01	Er01
Intervención Presostato Seguridad HV2: notificación con Ventilador Comburente On	Er02	Er02
Extinción por reducción de temperatura de humos	Er03	Er03
Extinción por sobrecalentamiento del agua	Er04	Er04
Extinción por sobrecalentamiento de humos	Er05	Er05
Termostato Pellets abierto (retroceso de llama en el brasero)	Er06	Er06
Encóder del Ventilador Comburente: falta notificación del Encóder (si P25=1 o 2)	Er07	Er07
Encóder del Ventilador Comburente: regulación de la velocidad no conseguida (si P25=1 o 2)	Er08	Er08
Presión del agua baja (el error no se notifica si el sistema está en estado Apagado o de Bloqueo y la Bomba P1 está apagada)	Er09	Er09
Presión del agua alta	Er10	Er10
Valores Fecha/hora no correctos por falta prolongada de alimentación de red	Er11	Er11
Ignición no conseguida	Er12	Er12
Hueco en la alimentación	Er15	Er15
Error de comunicación RS485	Er16	Er16
Regulación del flujo de aire no conseguido	Er17	Er17
Falta de combustible	Er18	Er18
Sonda Caldera o Sonda ACS/Tanque de búfer abiertas	Er23	Er23
Motor de Limpieza roto	Er25	Er25
Sensor Flujómetro roto	Er39	Er39
Flujo de aire mínimo en modo Chequeo (FL20) o Normal y Modulación (FL19) no alcanzado	Er41	Er41
Flujo de aire máximo superado (FL40)	Er42	Er42
Error Puerta	Er44	Er44
Encóder Sin fin: falta de señal Encóder (si P81=1 o 2)	Er47	Er47
Encóder Sin fin: regulación velocitdad no conseguida (si P81=1 o 2)	Er48	Er48
Error mantenimiento. Notifica que se han alcanzado las horas de funcionamiento programadas en la función 'Mantenimiento 1' (parámetro T66). Es necesario llamar a la asistencia.	Service Er40	SErU

3.7 MENSAJES

Docorinción	Códi	go
Descripcion	LCD y K	СР
Anomalía en el control de las sondas en fase de Chequeo	Sond	Sond
Temperatura del agua de la caldera superior a 99 °C		Hi
Notifica que se han alcanzado las horas de funcionamiento programadas (parámetro T67).	Limpieza	CLr
Puerta abierta	Port	Door
Falta de combustible en el depósito	Refill	rFiL
Función Soft Mode activada	Soft Mode	SoFt
Mensaje que aparece si el sistema no se ha apagado de manera manual en fase de Ignición (después de la Precarga): el sistema se apagará en cuanto funcione a plena capacidad.	Bloqueo Ignición	OFF dEL
Falta de comunicación entre el panel LCD y la unidad de control	Link Error	-
Limpieza Periódica en marcha	Cleaning On	PCLr
Sistema entra en Modo Noche	Modo Noche	NiGH
El mensaje aparece cuando hay una demanda de agua sanitaria (contacto flusostato cerrado). Será visible sólo en las instalaciones hidráulicas que incluyen el uso de un Flusostato.	-	FLu

3.8 VISUALIZACIONES

Pantalla	1	Unidad	Docorinción		
LCD y K	СР	Ulliudu	Descripcion		
T. Humos	tF	[°C]	Temperatura de Humos		
T Caldera	-	[°C]	Temperatura Caldera		



		50.07	Temperatura Ambiente; se visualiza si se ha configurado una entrada como
T. Ambiente	tA	[°C]	Trikev presente.
			Temperatura ACS; será visible si se ha configurado una entrada como Sonda
T. ACS	tP	[°C]	ACS/Tanque de búfer y se ha seleccionado un sistema hidráulico con calentador
			sanitario
T. Tanque de			Temperatura Tanque de búfer; será visible si se ha configurado una entrada
búfer	tP	[°C]	como Sonda ACS/Tanque de búfer y se ha seleccionado un sistema hidráulico
			con el tanque de búfer.
Flujo de Aire	FL	-	Flujo de aire; será visible si se ha configurado una entrada como Sensor de Aire
*			Primario
Ventilador*	UF	[rpm]	La Velocidad del Ventilador de Humos se visualizará si P25 es diferente de 0
Sinfín*	Со	[s]	El tiempo de On del sin fin se visualizará si P81 es igual a 0
Receta	-	[nr]	La Receta de Combustión seleccionada se visualizará si P04 es superior a 1
Droción Agus	PA	[mbor]	Presión del Agua; se visualizará si se ha configurado entrada como Sensor de
Presion Ayua		[IIIDal]	Presión del agua
Sarvica	64	[h]	Tiempo restante antes de que el sistema visualice el mensaje `Service'; se
Service	31	[11]	visualizará si T66 es superior a 0.
Limpions	643	[6]	Tiempo restante antes de efectuar la limpieza de la estufa; se visualizará si T67
Limpieza	512	[11]	es superior a 0.
Pellets	PL	[%]	Estimación del pellet restante en el depósito
Horas trabajo *	-	[h]	Horas de trabajo de la estufa en los estados de Normal, Modulación y Seguridad
Igniciones *	-	[nr]	Número de intentos de ignición efectuados
-	nGHt	-	Estado de la función Modo Noche
-	FUnC	-	Modo Verano (<i>Est</i>)/Invierno (<i>InU</i>)
-	FC	-	Código y Revisión Firmware: FYSr02000002.x.y
Código Prod. 56	i2-xyzt *		Código producto

* no presente en teclados K500

4 Μενύ

4.1 MENÚ TECLADOS SERIE LCD100, K100 Y K400

4.1.1 MENÚ USUARIO 1

Potencia	Combustión					
	Entrando en este menú se modifica la potencia de combustión del sistema. Es posible					
	establecerla en modo automático o manual: en el primer caso es el sistema el que					
	selecciona la potencia de combustión, en el segundo caso es el usuario quien selecciona					
	la potencia deseada.					
	Calefacción					
	Entrando en este menú se modifica la potencia de la calefacción. Esposible establecerla					
	en modo automático o manual: en el primer caso es el sistema el que selecciona la					
	potencia de combustión, en el segundo caso es el usuario quien selecciona la potencia					
	deseada.					
	Si no se ha configurado ninguna salida como Ventilador de Calefacción o si se ajustael					
	parámetro A04=1 el mençi no se visualizará.					
Termostatos	Caldera					
	Menú que permite modificar el valor del Termostado de la Caldera. El valor mínimo y					
	máximo se pueden programar configurando los Termostatos Th26 y Th27					
	respectivamente.					
	Ambiente					
	Menú que permite modificar el valor del Termostato Ambiente. Será visible si se ha					
	configurado una entrada como sonda ambiente o si se ha habilitado el radio control					
	2Ways2+ o si hay un TriKey presente.					
	ACS					



	Menú para modificar el valor del Termostato ACS. Se visualizará si se ha configurado una
	entrada como Sonda ACS/Tanque de búfer y se ha seleccionado un sistema hidráulico con
	calentador sanitario.
	Menú para modificar el valor del Termostato Tanque de húfer. Se visualizará si se ha
	configurado una entrada como Sonda ACS/Tangue de búfer y se ha seleccionado un
	sistema hidráulico con el tanque de búfer.
Receta	Menú que permite seleccionar la Receta de Combustión; si se configura el parámetro
	P04=1 el menú no será visible.
Crono	Permite programar y activar las igniciones/extinciones del sistema. Consta de 2 submenus
	Permite seleccionar la modalidad deseada, o desactivar todas
	las programaciones.
	para modificar pulse la tecla P3 Diaria
	seleccione la modalidad deseada (Diaria, Semanal o Fin Semanal
	de Semana) Setting (despeting la modelidad grand gan la tagla P2
	active/desactive la modalidadi crono con la tecla P2 guarde los ajustes realizados con la tecla P3
	Programaciones
	Semanal v Fin de Semana Una vez seleccionado el tino de 1 00.20 11.15 v
	programación deseado:
	elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 00:00 00:00 00:00
	seleccionado parpadea) con la tecla P3
	 modifique los horarios con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para ol K100)
	• guarde la programación con la tecla P3
	 active (aparecerá una "V") o desactive la franja horaria
	(no aparecerá una "V") pulsando la tecla P5 (P2 para el
	K100)
	Diaria
	Seleccione el día de la semana que se quiera programar y
	establezca los norarios de encendido y apagado.
	Establezca el horario de Encendido del día precedente al valor Miércoles
	deseado: Ej. 20.30
	Establezca el horario de Apagado del día precedente a las 23:59 Viernes
	Establezca el horario de Encendido del día sucesivo a las 00:00
	deseado: Fi. 6:30
	El sistema se encenderá a las 20.30 delMartes y se apagará a
	las 6.30 del Miércoles
	Semanal
	Los ajustes son iguales para todos los días de la semana.
	Fin de Semana Vier
	Elija entre las franjas Lunes-Viernes y Sábado-Domingo y Sab-Dom
Pofill	establezca los horarios de encendido y apagado.
Kenn	restante en el depósito. Se dispone de 4 niveles de carga: 100% (depósito lleno), 75%.
	50%, 25%, 0 (función inactiva).
	Para un correcto funcionamiento el constructor debe establecer los parámetros P111 y
Coft Made	P112.
SOIT MODE	menos uno de los parámetros D61 D62 D63 D64 D65 D66 está configurado con un
	valor diferente de cero.
Carga	Este proceso activa la carga manual de pellets y se interrumpe automáticamente
	transcurridos 300 segundos. El sistema tiene que estar en estado Apagado para que esta
Tost do Carga	tuncion se pueda efectuar. Solo para panel de control local.
rest de Carya	(<i>Refill</i>).



	Este proceso permite calcular la cantidad de pellets consumido en 10 minutos con el sin
	fin activado al valor de P05 /2.
	El sistema tiene que estar en modo Apagado para poder realizar el cálculo.
Teclado Remoto	Activación Termostato
(sólo para panel de control	Permite activar/desactivar el funcionamiento del Termostato Ambiente.
remoto; visible si A52>0)	Termostato Ambiente
	Menú que permite modificar el valor del Termostato Ambiente del teclado remoto.

4.1.2 MENÚ USUARIO 2

Ajustes	Fecha y Hora
	Permite ajustar el día, el mes, el año y el horario actuales
	Idioma
	Menú para cambiar el idioma del teclado
	Radiocontrol
	OFF : ningún radiocontrol presente
	ON : se utiliza el radiocontrol SYTX4.
	Reset Limpieza
	Menú que permite reiniciar la función 'Mantenimiento 2 Sistema'. Se visualizará si T67 >0.
	Calibración del Sin fin
	Permite modificar los valores predeterminados de velocidad y encendido del Sin fin. Los
	valores configurables estarán comprendidos entre –7÷7. El valor de fábrica es 0. El menú
	se visualizará sólo si A64=1. Sólo para panel de control local.
	Calibración del Ventilador
	Permite modificar los valores predeterminados de velocidad del Ventilador de
	Combustión. Los valores configurables estarán comprendidos entre –7÷7. El valor de
	fábrica es 0. El menú se visualizará sólo si A64=1. Sólo para panel de control local.
	Verano-Invierno
	Menú que permite modificar el funcionamiento de la instalación hidráulica según la
	temporada.
	Potencia Automática
	Menú que permite configurar la potencia de combustión en modo solamente automático.
	Si se configura, no será visible ningún menú de cambio de potencia.
	Modo Noche
	Menú que permite establecer y activar las franjas horarias de inicio y fin del Modo Noche.
	La programación de las franjas horarias es análoga a la ilustrada anteriormente en el
	Menú Crono. Para la programación a caballo entre dos días establezca una franja horaria
	que finalice a las 23.59 y la sucesiva que empiece a las 00.00 hasta la hora deseada.
	El modo noche permite desactivar, en las franjas establecidas, el funcionamiento de los
	siguientes motores: Motor de Carga (si P100 =1), Motor de Limpieza (si P103 =1).
	Durante los horarios establecidos, en la pantalla aparecerá el mensaje Modo Noche.
	El menú se visualizará sólo si uno de los motores está desactivado en Modo Noche.
Menú Pantalla	Brillo *
	Menú que permite regular el brillo de la pantalla
	Contraste **
	Menú que permite regular el contraste de la pantalla
	Brillo Mínimo
	Menú que permite regular el brillo de la pantalla cuando no se utilizan los controles
	Dirección del Teclado
	Menú protegido con contraseña (la contraseña por defecto es 1810). En este menú se
	puede configurar la dirección del nudo RS485. Dentro del bus 485 no se puede tener más
	de un nudo con la misma dirección.
	Sonido *
	Menú que permite activar o desactivar el sonido del panel de control
	Lista de Nudos
	Menú que permite visualizar las direcciones de comunicación de la unidad de control, el
	tipo de panel de control y las versiones de firmware. Los tipos de fichas que pueden
	aparecer son:
	MSTR Master INP Entradas KEYB Teclado OUT Salidas
	CMPS Compuesta SENS Sensores COM Comunicación
	Alarma Acústica **
	Menú que permite activar/desactivar la alarma acústica
	Fondo *
	Menú que permite cambiar el fondo de pantalla del panel de control



Menú del Sistema	Menú que permite acceder a los datos dirigidos al personal técnico. El acceso está
	protegido con contraseña (<i>contraseña por defecto: 0000</i>).
* Sólo para panel de control K	400 ** sólo pata panel serie LCD100

4.2 MENÚ TECLADOS K500

4.2.1 MENÚ USUARIO 1

Potencia	Pellets				
	Menú para modificar la potencia de combustión del sistema en m	nodo Pellets.			
	Es posible establecerla en modo automático o manual: en el prin	ner caso es el sistema el			
	que selecciona la potencia de combustión, en el segundo ca	iso es el usuario quien			
	selecciona la notencia deseada. En la parte izquierda de la pant	alla anarece el modo de			
	compustión (4=automática M=manual) y la potencia de trabajo	del sistema			
-	Calefacción				
	Entrando en este menú se modifica la notencia de la calefacción	Ecocible establecerla			
	en mode automático o manual: en el primer caso os el sister	n. Esposible establecenta			
	notoncia de combuctión, en el cogundo caso es el sister	n colocciona la notoncia			
	desendo. En la parte derecha de la pantalla aparece el mede cal	afacción (4-automática			
	Memory and a parte delection de la particular aparece el modo cal				
	<i>M</i> =manual) y la potencia relativa.				
	parámetro A04=1 el mençi no se visualizará.	eraccion o si se ajustaer			
Termostatos	Caldera				
	Menú que permite modificar el valor del Termostado de la Cal	dera. El valor mínimo y			
	máximo se pueden programar configurando los Termos	tatos Th26 y Th27			
	respectivamente.				
	Tanque de búfer				
	Menú para modificar el valor del Termostato Tanque de búfer	.Se visualizará si se ha			
	configurado una entrada como Sonda ACS/Tanque de búfer y	se ha seleccionado un			
	sistema hidráulico con el tanque de búfer.				
-	ACS				
	Menú para modificar el valor del Termostato ACS. Se visualizará	si se ha configurado una			
	entrada como Sonda ACS/Tanque de húfer y se ha seleccionado u	in sistema hidráulico con			
	calentador sanitario				
-	Ambiente				
	Ambiente Manú que normite medificar el veler del termestate ambiente. Caré visible el se ba				
	Menu que permite modificar el valor del termostato ambiente. Sera visible si se na				
	2Ways2+ o si hay un TriKey presente				
-	Zwaysz+ o si nay un mikey presente.				
	Ampiente Remoto				
	Menu que permite modificar el valor del Termostato Ambiente de	el teciado remoto.			
-	Sera visible solo desde el dispositivo remoto si A52>0.				
Crono	Permite programar y habilitar las igniciones/extinciones del	sistema. Consta de 2			
	submenus.				
	Modalidad				
	Permite seleccionar la modalidad deseada, o desactivar todas	Desactivado			
	las programaciones.				
	 para modificar pulse la tecla P3 	Diaria			
	 seleccione la modalidad deseada (Diaria, Semanal o Fin 	Semanal			
	de Semana)	Fine de Semana			
	 active/desactive la modalidad crono con la tecla P2 				
	 quarde los ajustes realizados con la tecla P3 				
	• guarde los ajustes realizados con la tecia PS				
	Programaciones				
	Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria,				
	Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de				
	Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado:	Lines			
	Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: • elija el horario de programación con las teclas P6 o P4	Lunes ON OFF			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) 	Lunes ON OFF			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) acceda a la modalidad modificación (el horario) 	Lunes ON OFF 09:30 11:15 V			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) acceda a la modalidad modificación (el horario seleccionado parpadea) con la tecla P3 	Lunes ON OFF 09:30 11:15 V 00:00 00:00			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) acceda a la modalidad modificación (el horario seleccionado parpadea) con la tecla P3 modifique los horarios con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 	Lunes ON OFF 09:30 11:15 V 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) acceda a la modalidad modificación (el horario seleccionado parpadea) con la tecla P3 modifique los horarios con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) 	Lunes ON OFF 09:30 11:15 V 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) acceda a la modalidad modificación (el horario seleccionado parpadea) con la tecla P3 modifique los horarios con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) quarde la programación con la tecla P3 	Lunes ON OFF 09:30 11:15 V 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) acceda a la modalidad modificación (el horario seleccionado parpadea) con la tecla P3 modifique los horarios con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) guarde la programación con la tecla P3 active (aparecerá una "\"/") o desactive la franja horaria 	Lunes ON OFF 09:30 11:15 V 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00			
	 Programaciones El sistema dispone de tres tipos de programaciones: Diaria, Semanal y Fin de Semana. Una vez seleccionado el tipo de programación deseado: elija el horario de programación con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) acceda a la modalidad modificación (el horario seleccionado parpadea) con la tecla P3 modifique los horarios con las teclas P6 o P4 (P5 o P4 para el K100) guarde la programación con la tecla P3 active (aparecerá una "V") o desactive la franja horaria (no aparecerá una "V") pulsando la tecla P5 	Lunes ON OFF 09:30 11:15 V 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00			



	Diaria	
	Seleccione el día de la semana que se quiera programar y	
	establezca los horarios de encendido y apagado.	Lunes
	Programación a caballo entre dos días	Martes
	Establezca el horario de Encendido del día precedente al valor	Miércoles
	deseado: Ej. 20.30	Ineves
	Establezca el horario de Apagado del día precedente a las 23:59	Viernee
	Establezca el horario de Encendido del día sucesivo a las 00:00	viernes
	Establezca el horario de Apagado del día sucesivo al valor	
	deseado: Ej. 6:30	
	El sistema se encenderá a las 20.30 del Martes y se apagará a	
	las 6.30 del Miércoles	
	Semanal	
	Los ajustes son iguales para todos los días de la semana.	T up
	Fin de Semana	Vier
	Elija entre las franjas Lunes-Viernes v Sábado-Domingo v	Sah Dam
	establezca los horarios de encendido y apagado.	Sab-Dom
Refill	Menú para calcular el combustible consumido y visualizar la estim	ación de pellets restante
	en el depósito. Se dispone de 4 niveles de carga: 100% (depósito	lleno), 75%, 50%, 25%,
	0 (función inactiva). Para un correcto funcionamiento el constru	ictor debe establecer los
	parámetros P111 v P112.	
Soft Mode	Menú que permite activar y desactivar la función Soft Mode. El m	nenú se visualizará si por
	lo menos uno de los parámetros P61, P62, P63, P64, P65, P	66 está configurado con
	un valor diferente de cero.	

4.2.2 MENÚ USUARIO 2

Ajustes	Fecha y Hora				
	Permite ajustar el día,	, el mes, el año y el horario actuales			
	Idioma				
	Menú para cambiar el	idioma del teclado			
	Radiocontrol				
	OFF: ningún radioco	ntrol presente			
	ON : se utiliza el radio	ocontrol SYTX4.			
	Modo Noche				
	Menú que permite est La programación de la Crono.	ablecer y activar las franjas horarias de inicio y fin del Modo Noche. Is franjas horarias es análoga a la ilustrada anteriormente en el Menú			
	El menú será visible sólo si uno de los motores está desactivado en Modo Noche.				
	Receta				
	Menú para la selección de la Receta de Combustión; si se configura el parámetro P04=1 el menú no se visualizará.				
	Verano-Invierno				
	Menú que permite n	nodificar el funcionamiento de la instalación hidráulica según la			
	temporada.				
	Menú que permite activar o desactivar el funcionamiento del Termostato Ambiente o teclado remoto. Será visible sólo desde el dispositivo remoto si A52>0				
Service	Contadores				
	Igniciones	Número de tentativos de ignición efectuados			
	Igniciones no conseguidas	Número de tentativos de ignición no conseguidos			
	Horas de Trabajo	Horas de funcionamiento en los estados Normal, Modulación y Seguridad			
	Lista de Errores				
	El menú muestra los ú	últimos 10 errores identificados; cada fila muestra el código de error			
	además de la fecha y	la hora en la que se ha producido.			
	En los teclados Serie K, si desea cancelar la lista, vaya al menú Reset Contadores				
	Otra Información				
	Las informaciones correspondientes a salidas y entradas configurables se proporcionarán				
	solamente una vez co	nfiguradas.			
	Pantalla	Descripción			
	xyzt-562	Código producto			



	Ventilador	Velocidad del Ventilador de Humos (salida V1)			
	Vendiddol	Velocidad Sin fin (rpm) si $P81=1, 2$ o el estado de la salida (On/Off)			
	Sin fin	si $P81=0$			
	Salida V2	Estado de la salida (On/Off)			
	Bomba	Estado de la salida (On/Off)			
	Flujo de Aire	Flujo de aire (será visible si una entrada está configurada como Regulador de Aire Primario)			
	T Humos	Temperatura de Humos			
	T. Hullios	Temperatura Caldera			
		Temperatura Ambiente: se visualiza si se ha configurado una			
	T. Ambiente	entrada como Sonda Ambiente o si se ha habilitado el radio control 2Ways2+ o si hay un TriKey presente.			
	T. ACS	Temperatura ACS; será visible si se ha configurado una entrada como Sonda ACS/Tanque de búfer y se ha seleccionado un sistema hidráulico con calentador sanitario			
	T. Tanque de búfer	Temperatura Tanque de búfer; será visible si se ha configurado una entrada como Sonda ACS/Tanque de búfer y se ha seleccionado un sistema hidráulico con el tanque de búfer.			
	Presión Agua	Presión del Agua; se visualizará si se ha configurado entrada como Sensor de Presión del agua			
	Entrada IN2	Estado de la entrada (en caso sea digital): abierto->0, cerrado->1			
	Entrada IN3	Estado de la entrada (en caso sea digital): abierto->0, cerrado->1			
	Entrada IN6	Estado de la entrada (en caso sea digital): abierto->0, cerrado->1			
	Entrada INO	Estado de la entrada (en caso sea digital): abierto->0, cerrado->1			
	Entrada HV1	Estado de la entrada: abierto->0, cerrado->1			
	Entrada HV2	Estado de la entrada: abierto->0, cerrado->1			
	Peset Limpieza				
	Menú que permite rei	niciar la función 'Mantenimiento 2 Sistema'. Se visualizará si T67 >0.			
	Calibración del Sin Permite modificar los valores configurables se visualizará sólo si	fin valores predeterminados de velocidad y encendido del Sin fin. Los estarán comprendidos entre –7÷7. El valor de fábrica es 0. El menú 64=1.			
	Calibración del Ventilador Permite modificar los valores predeterminados de velocidad del Ventilador de Combustión. Los valores configurables estarán comprendidos entre –7÷7. El valor de fábrica es 0. El menú se visualizará sólo si A64 =1.				
	Potencia Automática Menú que permite configurar la potencia de combustión en modo solamente automático. Si se configura, no será visible ningún menú de cambio de potencia.				
	Carga Este proceso activa transcurridos 300 seg función se pueda efec	la carga manual de pellets y se interrumpe automáticamente undos. El sistema tiene que estar en estado Apagado para que esta tuar.			
	Test de Carga Utilice este proceso pa (Refill). Este proceso permite	ara configurar el valor del parámetro P112 de la función de llenado calcular la cantidad de pellets consumido en 10 minutos con el sin			
	Fin activo al valor de F	205/2. Astar en modo Anagado nara noder realizar el cálculo.			
Pantalla	Contraste				
i untunu	Menú que permite rec	aular el contraste de la pantalla			
	Salvapantallas				
	Menú que permite al u	usuario activar o desactivar el salvapantallas			
	Alarma Acústica	·			
	Menú que permite act	ivar/desactivar la alarma acústica			
	Códigos Firmware Menú que permite vis tipo de panel de con	sualizar las direcciones de comunicación de la unidad de control, el trol y las versiones de firmware. Los tipos de fichas que pueden			
	aparecer son: <i>MSTR</i> Master <i>CMPS</i> Compuesta	<i>INP</i> Entradas <i>KEYB</i> Teclado <i>OUT</i> Salidas <i>SENS</i> Sensores <i>COM</i> Comunicación			
	Brillo Mínimo				
	Menú que permite reg	jular el brillo de la pantalla cuando no se utilizan los controles			



Menú del Sistema	Menú que permite acceder a los datos dirigidos al personal técnico. El acceso está
	protegido con contraseña (contraseña por defecto: 0000).

4.3 MENÚ TECLADOS SERIE CP

4.3.1 MENÚ USUARIO 1

Potencia de Combustión	Pulsar simplemente el botón P3 o K2/K6 : el dígito D2 parpadeará. Pulsando de nuevo será posible modificar la potencia según los valores a disposición. Ej.: 1–2–3–4–5–6-A (A=combustión automática). Después de 5 segundos el nuevo valor quedará almacenado y la pantalla volverá a la visualización normal.					
Carga Manual	Pulsando durante varios segundos el botón P3 o K5 se activará la Carga Manual Pellets, activando el Sin fin con una función continua. En la parte inferior aparecerá el mensaje <i>LoAd</i> , mientras que en la parte superior se mostrará el tiempo de carga transcurrido. Para interrumpir la carga presione una tecla cualquiera. La carga se interrumpe de manera automática transcurridos 300 segundos. Activado sólo si A48 =0.					
Calibración del Sin fin	Se accede presionando durante varios segundos el botón P2 o K3 (repita dos veces esta operación para poder modificar). En la parte inferior aparecerá el mensaje <i>Pell</i> , mientras que en la parte superior se mostrará el valor establecido. Con las teclas P2/P4 o K3/K7 se aumenta/disminuye el valor; el valor de fábrica es 0. Después de 5 segundos el nuevo valor quedará memorizado y la pantalla volverá a la visualización normal. Activado sólo si					
Calibración del Ventilador	Se accede presionando durante varios segundos el botón P4 o K7 (repita dos veces esta operación para poder modificar). En la parte inferior aparecerá el mensaje <i>UEnt</i> , mientras que en la parte superior se mostrará el valor establecido. Con las teclas P2/P4 o K3/K7 se aumenta/disminuye el valor establecido; el valor de fábrica es 0. Después de 5 segundos el nuevo valor quedará memorizado y la pantalla volverá a la visualización normal. Activado sólo si A64 =1.					
Termostato Caldera	El valor del Termostato aparecerá en la pantalla inferior. El valor mínimo y el valor máximo se pueden programar configurando los termostatos Th26 y Th27					
Activación Crono (sólo panel de control CP120)	Pulsando durante varios segundos el botón K4 se activa y se selecciona el modo de funcionamiento del termostato programable interior. Programa diario					
Modo Verano-Invierno (sólo para CP120)	Pulsando durante varios segundos la tecla K8 se puede modificar el modo de funcionamiento del sistema					

4.3.2 MENÚ USUARIO 2

Para acceder al menú usuario presione simultáneamente las teclas P3 y P4 durante 3 segundos si utiliza un panel de control CP110/CP115, o la tecla K5 si utiliza un panel de control CP120 Potencia de Permite modificar la potencia del Ventilador de Calefacción. Si no se ha configurado ninguna salida como Ventilador de Calefacción o si se ajustael Calefacción (Aire) parámetro A04=1 el mençi no se visualizará. Calefacción Descripción 1-Número de Potencia regulada en Manual de 1 a Número de Potencias usuario potencias usuario Potencia regulada automáticamente basándose en el valor del Auto parámetro P06 Termostatos (tErM) Menú que permite modificar el valor del Termostato ACS, del Termostato Tanque de búfer (Th58) y del Termostato Ambiente (Th33). Termostato Descripción Pantalla Menú que permite modificar el valor del ermostato ACS; se visualiza si se ha configurado una entrada como Sonda ACS/Tanque de búfer y se ha seleccionado una instalación dHU ACS hidráulica con calentador sanitario. El valor mínimo y el valor máximo se pueden programar configurando los termostatos Th51 y Th52. Menú que permite modificar el valor del Termostato Tanque Tanque de **PuFF** de búfer; se visualiza si se ha configurado una entrada como búfer Sonda ACS/Tanque de búfer y se ha seleccionado una



			instalación hidráulica con tanque de búfer. El mínimo y el valor máximo se pueden programar configurando los termostatos Th51 y Th52 .			
	AMb	Ambiente	Menú que permite modificar el valor del Termostato Ambiente; Será visible si se ha configurado una entrada como sonda ambiente o si se ha habilitado el radiocontrol 2Ways2+ o si hay un TriKey presente.			
Crono (Cron)	Menú que per Consta de dos	mite programar submenús:	ar las franjas horarias de Ignición/Extinción del sistema.			
	Menú Habilitación Crono Este menú permite activar y seleccionar la modalidad de funcionamiento del termostato programable. En la pantalla aparecerá el mensaje ModE (sólo para unidad de control CP110/CP115).					
		Мос	dalidad	_	Leds	
Diar: Programación Diaria					0 0 SW	
SEma:Programación SemanalFiSE:Programación Fin de Semana				<u>•</u> -G	SW	
				<u>•</u>	W	
	OFF: Deshab	ilitación de todo	os los programas	⊙- G	0 0 S W	
	Menú Progra La pantalla m modalidades c	umación Franj uestra el mens le programaciór	as Horarias aje ProG Consta de 3 submenú n permitidas:	is que corre	esponden a las 3	
<u>Diaria</u> : Permite configurar 3 programas para cada día de la sema <u>Semanal</u> : Permite configurar 3 programas al día iguales para too <u>Fin de Semana</u> : Permite configurar 3 programas al día, diferenci lunes a viernes de los de sábado a domingo.				mana. odos los día iciando los j	as de la semana. programas de	
	Visualizaciones			Pantalla		
	Modalidad diaria: El día de la semana			Мо		
	Modalidad semanal: Lunes-Domingo			MS		
	Modalidad fin de semana: Lunes-Viernes Sábado-Domingo				M F S S	
	Para el horari D2	io de On se enc	enderá el segmento inferior de la	a pantalla	 1 г Мо	
	Para el horari pantalla D2	io de Off se enc	enderá el segmento superior de	la	1 ^I Mo	
	Instruccione Se debe config	e s gurar una hora d	de ON y de OFF para cada progra Descripción	amación.	Pantalla	
	1) Desplácese deseado y pre	e con las teclas esione la tecla l	P2/P4 o K3/K7 hasta el submer P3 o K5	nú	Diar	
	2) Pulse las to programacion	eclas P2/P4 o I nes disponibles	K3/K7 para seleccionar una de la	as tres	 1 г Мо	
	3) Pulse la te	cla P1 o K4 du	rante 3 segundos		00.00	
	4) Seleccione	la hora de igni	ción		1 I M O	
	Pulse la tecla minutos) par	a P3 o K5 para badeará. Pulse l	modificar: el valor seleccionado (las teclas P3 o K5 para desplaza	(horas y rse del	01.00	
	campo de las K3/K7 para i	horas al campo modificar el valo	o de los minutos y viceversa, P2 / or.	'P4 o	1 _I Mo	
	6) Pulse la te	cla P3 o K5 pa	ra almacenar el valor configurado)	21.30 1 Mo	
	7) Seleccione procedimiento Para cada frar (ejemplo: 20.0 Sólo cuando s	con la tecla P2 o anterior a par nja de programa 00, 20.15, 20.45 e configuran las	2 o K3 la hora de OFF y repita el tir del punto 5 ación se pueden modificar los mir 5). s horas 23:00 se pueden aumenta	nutos a inter ar los minut	0 0 . 0 0 1 ^I M o rvalos de 15 ros de 45 a 59	
	para llevar a c	abo una ignició	n a caballo entre dos días.			



	Programación a caballo entre dos días: Configure como horario de OFE las 23:59 de un día de la semana cualquiera. Configure				
	como horario de On del día siguiente las 00:00.				
	Fiemplo				
	Programación Crono Lunes				
		22.00	23.59		OFF
	1 I MO 1 MO				ON
		Programación	n Crono Martes		
	ON	00.00	07.00		OFF
		1 1 1 0	1 1 1 0		
Receta de Combustión	Menú pa	ra modificar la receta de combusti	óno actual; el valor máximo	o es el n	úmero de
(ricE)	recetas c	que el usuario visualiza. (parámetro	P04). Si P04=1 el menú no	se visua	alizará.
Reloj (oroL)	Permite o	configurar el dia y la hora. En la par	te superior aparecerán las ho	oras y los	s minutos,
	mientras	que en la parte inferior se mostrara	a el día de la semana.		
	Dulas la	Instrucciones		Par	ntalla
	Pulse la	a tecia P3 o K5 para acceder a la	as modificaciones. El valor		
	las tecla	nauo (nora, minutos, uias) parpade as D2/D4 o K3/K7		0.7	3 3
	Pulse la	a tecla P3 o K5 para desplaza	rse v modificar los otros	07.	Mo
	parámet	tros. Pulse de nuevo P3 o K5	para almacenar el valor		
	configur	rado.			
Refill (rFiL)	Menú qu	e permite calcular el combustible c	onsumido y visualizar la est	imación	de pellets
	restante	en el depósito. Se dispone de 4 ni	iveles de carga: 100% (dep	ósito ller	10), 75%,
	50%, 25	%, 0 (función inactiva).			
	Para un	correcto funcionamiento el constru	ictor debe establecer los pa	irámetro	s P111 y
Soft Made (Soft)	P112.	o pormito potivor y doppativor la fi	unción Coft Modo. El monú		نتعدث مناما
Soft Mode (Soft)		no de los parámetros P61 P62	11CION SOIL MODE. EL MENU S	se visual	do con un
	valor diferente de cero				
Verano-Invierno	Permite I	la selección de la temporada Verano	o/Invierno. Opción presente	sólo en	el teclado
(FUnC)	CP110.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Radiocontrol (TELE)					
Modo Noche (nGHt)	Menu que permite establecer y activar las franjas horarias de inicio y fin del Modo Noche.				
	La programación de las tranjas norarias es analoga a la illustrada anteriormente en el Menu				
	Crono. Para la programacion a caballo entre dos dias establezca una franja horaria que				
				eseaua.	
	El modo	noche permite desactivar, en las l	ranjas establecidas, el func	ionamier	nto de los
	Fl menú	se visualizará sólo si uno de los mot	ores está desactivado en Mo	PIUS=1	L). 10
Restablecimiento	Menú pa	ra reiniciar la función 'Mantenimient	o 2 Sistema'. Se visualizará	si T67 e	s superior
Limpieza (rCLr)	a 0.				
Potencia Automática	Menú qu	e permite configurar la potencia de	combustión en modo solame	nte auto	mático. Si
(AuPo)	se config	jura, no será visible ningún menú de	e cambio de potencia.		
Carga Manual Pellet	Menú qu	e permite la carga manual del pellet	, activando el Sin fin con una	a función	continua.
(LoAd)	La carga	se activa con el botón P3 o K5 , el	n la parte inferior aparecerà	el mens	saje <i>LoAd</i> ,
	mientras	que en la parte superior se mos	strara el tiempo de carga	transcuri	rido. Para
	automáti	pir la carga pulse la tecla PI o	KI . Esta función se interr	umpe a	e manera
Test de Caroa (tFil)	Utilice es	ste proceso para configurar el valor	del parámetro P112 de la f	función a	de llenado
·····	(Refill).				
	Este proc	ceso permite calcular la cantidad de	pellets consumido en 10 mir	nutos cor	n el sin fin
	activado	al valor de P05 /2.			
	El sistem	a tiene que estar en modo Apagado	para poder realizar el cálcu	lo.	
Menú Sistema (TPAr)	Menú qu	e permite acceder a los datos dirigi	dos al personal técnico. Acc	eso prot	egido con
	contrase	na (<i>contrasena por defecto: 0000</i>).			



5 ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1 BLOQUEO

Controles	Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
Para salir del estado de Bloqueo, pulse durante 3 segundos la tecla P1 o K1 : si no se vuelven a dar las condiciones de Bloqueo el sistema entra en estado Apagado .	OFF	OFF	OFF

5.2 APAGADO

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
	Si la Temperatura de Humosi> Th01	→ se Apaga	OFF	OFF	OFF
	Si la Temperatura del agua > Th25	→ entra en Bloqueo	- OFF	OFF	UFF

5.3 CHEQUEO

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T01	Si la Temperatura de Humos> Th09	→ entra en modo Normal	Velocidad Máx	OFF	OFF

5.4 IGNICIÓN

5.4.1 PRECALENTAMIENTO

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T02	Si la Temperatura de Humos> Th09	→ entra en modo Normal	P24	OFF	ON

5.4.2 PRECARGA

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T03	Ci la Temperatura de llumera Thuran a made Nermal		V01	ON	
T29				OFF	UN

5.4.3 FASE FIJA

Durante toda la fase se memoriza el valor mínimo de la temperatura de humos							
Parámetros		Controles	Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido		
T04	Si la Temperatura de Humos>Th09	→ entra en modo Normal	V01	C01	ON		



5.4.4 FASE VARIABLE

Durante toda la fase se memoriza el valor mínimo de la temperatura de humos							
Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido		
Si la Temperatura de Humos>Th	Si la Temperatura de Humos>Th09	→ entra en modo Normal					
T05	Si la Temperatura de Humos> Th06 y la Temperatura de Humos supera el valor mínimo memorizado+ D41	→ entra en Estabilización	I Ignición: V01	I Ignición: C01	01		
Control una vez transcurrido T05	Si la Temperatura de Humos< Th06 o la Temperatura de Humos es inferior al valor mínimo memorizado+ D41	 → entra en Reintenta Ignición desde 5.4.4 Fase Variable → entra en Extinción con error Er12 si se ha acabado el número de intentos 	II Ignición: V10	II Ignición: C10	UN		

5.5 ESTABILIZACIÓN

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
	Si la Temperatura de Humos> Th09	→ entra en modo Normal			
т06	Ci la tomporatura de Humes «Th06	→ Reintenta Ignición desde Fase Variable		C02	ON Si la Temp. de Humos< Th02
		→ entra en Extinción con error Er12 si se ha acabado el número de intentos			
Control una voz	Si la Temperatura de Humos > Th06+D01	→ entra en modo Normal	V02		
transcurrido T06	Si la Temperatura de Humos <	\rightarrow Reintenta Ignición desde 5.4.4 Fase Variable			
	Th06+D01	→ entra en Extinción con error Er12 si se ha acabado el número de intentos			

5.6 RECUPERACIÓN DE LA IGNICIÓN

En espera

Parámetros	s Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T13	Temperatura de Humos > Th01	\rightarrow Se pone en marcha el temporizador T13			
Control una vez transcurrido T13	Temperatura de Humos > Th01	→ En espera	V09	OFF	OFF

Limpieza Brasero



Parámetros	Controles	Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
	Esta fase, que se efectúa cuando finaliza la fase de Espera, tiene lugar sólo si se ha configurado una salida como Motor Limpieza y termina cuando el motor se detiene	OFF	OFF	OFF

Limpieza Final

Parámetros	etros Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T16	Temperatura de Humos < Th01	→ se pone en marcha el temporizador T16 de Limpieza Final	Velocidad Máx	OFF	OFF
Control una vez transcurrido T16	Si Temperatura Humos < Th01	→ entra en Chequeo			

Progreso del Sin fin

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T50	t. humos < Termostato Th01	\rightarrow Se pone en marcha el temporizador T50	OFF	Siempre ON	OFF

5.7 NORMAL

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T14 Control una vez transcurrido T14	si Temperatura de los Humos< Termostato Th03 o si la Temperatura de Humos <termostato extinción<br="">para la potencia en uso → Entra en Extinción con error Er03</termostato>	→ se pone en marcha el temporizador T14 de espera Pre-extinción			
	si la Temperatura de Humos> Termostato Th07 o si la Temperatura del Agua>Termostato Caldera	→ entra en Modulación			
A01=1	si la temperatura ambiente>Termostato Ambiente *	→ entra en Modulación			
A52=1	si temperatura ambiente> Termostato Ambiente Remoto *	→ entra en Modulación	Potencia Usuario	Potencia Usuario	OFF
A01=2 o 4	si la temperatura ambiente>Termostato Ambiente *	→ entra en Standby			
A52=2 o 4	si temperatura ambiente> Termostato Ambiente Remoto *	→ entra en Standby			
P26 =2, 3	si temperatura ACS> Termostato ACS Th58 y en Modo Verano	→ entra en Standby			
P26 =4	si temperatura Tanque de búfer>Termostato Tanque de búfer Th58	→ entra en Standby			
P26=0 A45=1	si no hay demanda de agua sanitaria y está en Modo Verano	→ entra en Standby			



si Temperatura de Humos> Termostato Th08 o si la Temperatura del agua> Termostato Th25	→ entra en Seguridad					
* Esta condición se verifica cuando no existe solicitud de agua o si se ha seleccionado una instalación hidráulica con Tanque búfer						

5.8 MODULACIÓN

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T14	si Temperatura Humos< Termostato Th03 o si Temperatura Humos< Termostato de Extinción para la potencia en uso	→ se pone en marcha el temporizador T14 de espera Pre-extinción			
Control una vez transcurrido T14	→ Entra en Extinción con error Er03				
A01=2 o 4	si la temperatura ambiente>Termostato Ambiente *	→ entra en Standby			
A52=2 o 4	si temperatura ambiente> Termostato Ambiente Remoto *	→ entra en Standby			
A13=1	si durante el tiempo T43 y temperatura del agua> Termostato Caldera+D23	→ entra en Standby	V11	C11	OFF
P26 =2, 3	si temperatura ACS> Termostato ACS Th58 y en Modo Verano	→ entra en Standby			
P26 =4	si temperatura Tanque de búfer>Termostato Tanque de búfer Th58	→ entra en Standby			
P26=0 A45=1	si no hay demanda de agua sanitaria y está en Modo Verano	→ entra en Standby			
	si Temperatura Humos> Termostato Th08 o si la Temperatura del Agua< Termostato Th25	→ entra en Seguridad			
* Esta condición s	e verifica cuando no existe solicitud de agua o si se ha selec	ccionado una instalación hie	dráulica con tanque búfe	r	

5.9 STANDBY

Cuando ya no se dan las condiciones que han llevado el sistema a entrar en Standby, se pone en marcha el temporizador **T11**. Una vez finalizado el sistema entra en Chequeo. Si temperatura humos > Termostato **Th08** o temperatura agua > Termostato **Th25** el sistema entra en Seguridad.

• Standby-Extinción (A27=0)

En espera

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T57	Temperatura de Humos > Termostato Th28	→ se pone en marcha el temporizador T57	VOO	055 055	OFF
Control una vez transcurrido T57	Temperatura de Humos > Termostato Th28	→ En espera	V09	OFF	UFF



Limpieza Brasero

Parámetros	Controles	Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
	Esta fase, que se efectúa cuando finaliza la fase de Espera, tiene lugar sólo si se ha configurado una salida como Motor Limpieza y termina cuando el motor se detiene	OFF	OFF	OFF

Limpieza Final

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T16	Temperatura de Humos < Termostato Th28→ se pone en marcha el Temporizador T16		Velocidad Máx		
Control una vez transcurrido T16	→ entra en Apagado Standby		OFF	OFF	OFF

Progreso del Sin fin

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
Т50	t. humos < Termostato Th28	→ se pone en marcha el temporizador T50	OFF	Siempre ON	OFF

• Standby-Mantenimiento (A27=1)

Fase de Pausa

T33

Parámetros	Controles	Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T32	Extinción de la combustión. Transcurrido este tiempo empieza la fase de Trabajo	OFF	OFF	OFF
Fase Trabajo				
Parámetros	Controles	Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido

V12

C12

5.10 SEGURIDAD

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T15	Temp. Humos< Termostato Th08 e Temp. Agua< Termostato Th25	\rightarrow vuelve al estado en el que se encontraba anteriormente	V12 si anteriormente estaba en Standby , continúa a la misma potencia que cuando estaba en Modulación	OFF	OFF
Control una vez transcurrido T15 \rightarrow Entra en Extinción con error Er05 o Er04					



La combustión se reanuda Transcurrido T33 empieza la fase de Pausa

5.11 EXTINCIÓN

En espera

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T13	Temperatura de Humos > Termostato Th01	→ Se pone en marcha el temporizador T13	el		OFF
Control una vez transcurrido T13	Temperatura de Humos > Termostato Th01	→ En espera	v09	OFF	OFF

Limpieza Brasero

Parámetros	Controles	Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
	Esta fase, que se efectúa cuando finaliza la fase de Espera, tiene lugar sólo si se ha configurado una salida como Motor Limpieza y termina cuando el motor se detiene	OFF	OFF	OFF

Limpieza Final

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T16	Temperatura de Humos < Termostato Th01	→ se pone en marcha el temporizador T16	Velocidad Máx		
Control una vez transcurrido T16	→ entra en Apagado siempre que no se produzcan, de lo contrario entra en Bloqueo		OFF	OFF	OFF

Progreso del Sin fin

Parámetros	Controles		Ventilador Combustión	Sin fin	Resistencia de Encendido
T50	t. humos < Termostato Th01	→ se pone en marcha el temporizador T50	OFF	Siempre ON	OFF



6 FUNCIONES

5.1 RADIOCONTROL SYTX

X	<i>Teclas</i> tecla Off: extinción del sistema tecla On: ignición del sistema teclas - y +: disminución/aumento de la potencia de combustión
On + OFF -	 <i>Cambio Código</i> En el radiocontrol: consulte el manual proporcionado con el dispositivo En la unidad de control principal: Desconecte la alimentación de la unidad de control Vuelva a conectar la alimentación y pulse simultáneamente una tecla del radiocontrol durante aproximadamente 5 segundos hasta que la unidad de control emita una señal acústica que confirmará que el nuevo código se haya registrado

6.2 MÓDEM

El sistema puede administrar un módem si lo solicita previamente, éste permite el diálogo a través de SMS con la estufa para efectuar operaciones de ignición, extinción, petición del estado y recibir información sobre eventuales condiciones de bloqueo.

El módem tiene que estar conectado a la puerta RS232 de la unidad de control a través de los cables y conectores proporcionados y tiene que conectarse a la red a través de su alimentador.

Para el buen funcionamiento:

- Utilice una tarjeta SIM de cualquier operador de telefonía móvil habilitada al tráfico de datos GSM.
 Inserte o extraiga la tarjeta SIM, cuando el módem no esté conectado a la red
- Desactive la petición de PIN de la SIM



Learn	Con esta palabra el sistema memoriza el número al que debe enviar un SMS en caso de Bloqueo. Si tuviera lugar el Bloqueo, el Módem automáticamente enviaría un mensaje con el estado de la estufa y con el error que se ha verificado al número que ha memorizado.				
Rest	Esta palabra permite el desbloqueo del sistema				
El nombre del e	estado que aparece en el SMS enviado desde	el módem es:			
SMS	Estado del Sistema	SMS	Estado del Sistema		
Block	Bloqueo, Extinción con mensaje de error	Standby	Standby		
Off	Apagado, Extinción, Extinción en Fase de Ignición	On	Otros Estados		

6.3 GESTIÓN DE LA COMBUSTIÓN

6.3.1 SELECCIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE LOCAL

Para la detección de la temperatura ambiente el sistema proporciona diferentes soluciones. Puedes usar una sonda NTC, el control remoto 2Ways2+ o el Trikey.

En caso de que haya más de un dispositivo, la prioridad es la siguiente: radio control 2Ways2+ -> TriKey -> sonda. Si el radio control no consigue comunicar con la base o el termostato radio está desactivado, el termostato que se tendrá en consideración será el de la sonda de la base o del TriKey si hay uno.

6.3.2 VELOCIDAD VENTILADOR COMBUSTIÓN

 El parámetro P25 establece el modo de regulación de la velocidad del Ventilador de Combustión

 P25=0
 Ventilador de Combustión sin Encoder: el valor configurado de la tensión [Voltios] determina la velocidad.

 P25=1
 Ventilador de Combustión con Encoder: el valor configurado del número de revoluciones [RPM]. Si hay señal pero no se ha conseguido la regulación, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er08. En caso de que el sensor se rompa y falte la señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er07.

 P25=2
 Ventilador de Combustión con Encoder: el valor configurado del número de revoluciones [RPM]. Si hay señal pero no se ha conseguido la regulación, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er07.

 P25=2
 Ventilador de Combustión con Encoder: el valor configurado del número de revoluciones [RPM]. Si hay señal pero no se ha conseguido la regulación, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er08. En caso de que el sensor se rompa y falte la señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er07.

 P25=2
 In señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er07.

 P25=2
 Nentilador de Combustión con Encoder: el valor configurado del número de revoluciones [RPM]. Si hay señal pero no se ha conseguido la regulación, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er08. En caso de que el sensor se rompa y falte la señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er07. Reiniciando el error el sistema pasa automáticamente al funcionamiento P25=0.

6.3.3 VELOCIDAD DEL SIN FIN

 El parámetro P81 establece la modalidad de regulación del Sin fin

 P81=0
 Sin fin sin Encoder gestionado en pausa-trabajo, con unidad de medida expresada en segundos e intervalo de regulación de 0,1.

 P81=1
 Sin fin con Encodergestionado en RPM. Si hay señal pero no se ha conseguido la regulación, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er48. En caso de que el sensor se rompa y falte la señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er47.

 P81=2
 Sin fin con Encoder gestionado en RPM. Si hay señal pero no se ha conseguido la regulación, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er48. En caso de que el sensor se rompa y falte la señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er47.

 P81=2
 Sin fin con Encoder gestionado en RPM. Si hay señal pero no se ha conseguido la regulación, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er48. En caso de que el sensor se rompa y falte la señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er47.

 P81=2
 Bloqueo con alarma Er48. En caso de que el sensor se rompa y falte la señal, el sistema entra en Bloqueo con alarma Er47. Reiniciando el error el sistema pasa automáticamente al funcionamiento P81=0.

6.3.4 STANDBY COMBUSTIÓN

En la modalidad Standby la llama se extingue temporalmente cuando la temperatura de la estancia que se desea calentar ha alcanzado su objetivo. La modalidad Standby è se puede activar desde el Menú Habilitaciones ajustando los parámetros **A01**, **A52** y **A13**. Se:

A01, **A52**=1 \rightarrow si temperatura ambiente>Termostato Ambiente el sistema entra en Modulación

A01, **A52**=2, 4 \rightarrow si temperatura ambiente>Termostato Ambiente el sistema entra en Standby

A13=0 → si temperatura agua>Termostato Caldera el sistema entra en Modulación

A13=1 \rightarrow si temperatura agua>(Termostato Caldera+D23) el sistema entra en Standby al cabo de T43

Para salir de la modalidad Standby configure el valor de la histéresis del termostato correspondiente.

6.3.5 POTENCIA DE COMBUSTIÓN AUTOMÁTICA

Cuando se configura la Potencia de Trabajo, el usuario puede elegir entre la modalidad Automática [A] o Manual [M]; si se elige la modalidad Automática, la potencia se establece automáticamente según la temperatura ambiente y el valor del Termostato Caldera **Th24** configurado. Si:

- temperatura agua≤Th24–D08 → el sistema entra en Potencia máxima
- Th24–D08<temperatura agua<Th24→ la potencia de combustión es proporcional (cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura del agua y el valor del Termostato Th24, mayor será la potencia elegida)
 temperatura agua≥Th24 → el sistema funciona a Potencia 1 o, si se ha activado, a potencia de Modulación



El parámetro D08 tiene que ser múltiplo del número de potencias de funcionamiento menos uno.						
<i>Ejemplo</i> : Modalidad=[A], Termostato Caldera=60°C, D08=20 °C, P03=5						
Temperatura caldera °C	≤ 40	40 ÷ 45	46 ÷ 50	51 ÷ 55	56 ÷ 60	≥ 60
Potencia de Trabajo	5	4	3	2	1	1 o Mod.

6.3.6 RETRASO DEL CAMBIO DE POTENCIA DE COMBUSTIÓN

Cuando el sistema sale del estado de Ignición para entrar en estado **Normal**, la Potencia de Combustión alcanzará su objetivo comenzando a partir de la Potencia 1 y aumentando el valor a intervalos de tiempo igual a **T18**. Los otros cambios de potencias manuales o automáticos están regulados y aplicados a intervalos de tiempo que corresponden al temporizador **T17**.

6.3.7 CORRECCIÓN DE LA CARGA DE PELLETS

El usuario modifica los tiempos de On/velocidad de carga del pellet con intervalos (Step) que oscilan entre – 7 \div 7. **P15** es el valor porcentual de cada intervalo y se aplica a los valores por defecto de las Potencias de Trabajo. Los valores calculados están comprendidos dentro del margen definido **P27** \div **P05**.

Fiomolo	P15 =10%	C03 =2,0	C04 =3,0	C05 =4,0	C06 =5,0	C07 =6,0	C11 =1,0
сјетрю	Paso=1	C03 =1,8	C04 =2,7	C05 =3,6	C06 =4,5	C07 =5,4	C11 =0,9

6.3.8 CORRECCIÓN DEL VENTILADOR DE COMBUSTIÓN

El usuario modifica las velocidades del Ventilador de Combustión con intervalos (Step) que oscilan entre $-7 \div 7$. **P16** es el valor porcentual de cada intervalo y se aplica a los valores por defecto de las Velocidades de Trabajo. Los valores calculados están comprendidos dentro del margen definido **P14÷P30**.

Paso= +3 V03=1150 V04=1380 V05=1610 V06=1840 V07=2070 V11=1035	Fiomolo	P16 =5%	V03 =1000	V04 =1200	V05 =1400	V06 =1600	V07 =1800	V11 =900
	Ejempio	Paso= +3	V03 =1150	V04 =1380	V05 =1610	V06 =1840	V07 =2070	V11 =1035

6.4 ENTRADAS CONFIGURABLES

Se pueden configurar las entradas IN2, IN3, IN6 y IN7 según el valor de los correspondientes parámetros de gestión (**P77**, **P75**, **P78**, y **P82**).

6.4.1 SENSOR DE PUERTA

Si la puerta está abierta en el panel aparecerá el mensaje '*Port'*. El Sin fin se bloquea y, si el sistema no está en Apagado o en la fase de espera de Standby, el Ventilador Comburente funciona a velocidad **P22**. Si la Puerta permanece abierta por más de **T92** segundos el sistema entra en Bloqueo con error **Er44**. En el caso de que no se utilicen los contactos, haga un puente a los pines correspondientes.

6.4.2 TERMOSTATO PELLETS

Cuando el contacto se abre se produce un retroceso de llama:

- el sistema entra en Bloqueo con alarma Er06
 - si:
 - se ha ajustado una salida configurable como Sin fin 2 (P44=16, 17, para aquellos productos que dispongan de dos Sin fin), el Sin fin se detiene y el Sin fin 2 continúa funcionando por un tiempo igual a T34
 - se ha ajustado una salida configurable como Válvula de Seguridad (P44=1, para aquellos productos que dispongan de un Sin fin y de una Válvula de Seguridad) el Sin fin se detiene y la Válvula de Seguridad se cierra
 - no se ha ajustado ninguna salida configurable como Sin fin 2 o Válvula de Seguridad (para aquellos productos que dispongan de un Sin fin) el Sin fin continúa funcionando por un tiempo igual a T34

Si el producto dispone de un único sin fin y el Ventilador de Combustión está apagado, se activa a la velocidad de V12.

6.4.3 TERMOSTATO AMBIENTE

Según el valor del parámetroA01 se tendrá:

- **A01**=0 contacto abierto: el sistema entra en estado de Extinción contacto cerrado: el sistema entra en estado de Ignición
- A01=1 contacto cerrado: el sistema entra en estado Normal contacto abierto: el sistema entra en estado de Modulación
- **A01**=2
 - contacto cerrado: el sistema entra en estado Normal contacto abierto: el sistema entra en estado de Standby



•	A01 =3
	contacto cerrado: el sistema vuelve a activar la bomba de la instalación
	contacto abierto: si la temperatura del agua supera el valor del termostato de activación de la bomba del sistema
	(Th19 o Th59), el sistema bloquea la bomba de lainstalación hasta que se alcance el termostato Th21 o Th78 (si
	P26 =4).
•	A01 =4
	contacto cerrado: el sistema vuelve a activar la Bomba de la instalación y pasa aNormal
	contacto abierto: el sistema pasa al estado de Standby y bloquea la bomba de la instalacióncomo en el caso 3.

- **A01**=5
 - contacto cerrado: el Ventilador Calefacción funciona regularmente
 - contacto abierto: el Ventilador de Calefacción funciona a Potencia 1

Si hay demanda de agua sanitaria yla Bomba se utiliza también para el sanitario, no estará bloqueada por el termostato Ambiente.

Si **A01**=1, 2, 3, 4, 5 en caso de que no se utilice, haga un puente al borne.

6.4.4 FLUJOSTATO

Habilite una de las entradas configurables como flujostato si se ha configurado una instalación hidráulica que requiere su utilización (**P26**=0, 5).

Ajustando el parámetro P91 presente dentro del software y del teclado CP, se puede configurar la entrada NC o NO.

6.4.5 SENSOR DE NIVEL PELLETS

Cuando e nivel del combustible desciende por debajo del margen predefinido, el sistema, después de notificar la falta de combustible por un tiempo igual a **T24**, entra en Extinción con error **Er18**. Una vez cargado el depósito, el sistema deja de emitir la señal de error y puede proceder con el encendido.

Si **P09**=2, 3 en caso de falta de material en el depósito, el sistema no entra en Extinción si no que continúa señalando la falta de pellet.

Cuando el sistema dispone de un motor para la carga del pellet, éste se activa en el momento en que falte combustibile. Es posible invertir la lectura del sensor mediante el parámetro **P09**.

Se pueden conectar a la unidad de control diferentes tipos de sensores.

Sensores con salida con voltaje directo

El termorregulador sólo soporta sensores de tipo PNP y el valor de la señal de salida no puede superar los 12V.

Los sensores con salida hasta 5V pueden conectarse en todas las entradas. Los sensores con salida superior a 5V (MAX 12V) pueden conectarse solamente a las entradas IN6 y IN7.

Conexiones:

		IN2	IN3	IN6	IN7	
Sensore +V Sx	+Vc sensor	pin 31	pin 31	pin 31	pin 31	
Pellet -GND GND	<i>Out</i> sensor	pin 22	pin 24	pin 33	pin 35	
	-GND sensor	pin 23	pin 25	pin 34	pin 36	
Companyed and sellide a companyed blance						

Sensores con salida a contactos libres

Conexiones:

Ver el párrafo 2.1 sobre las conexiones eléctricas.

6.4.6 SONDA ACS/TANQUE DE BÚFER

Habilite la entrada configurable como Sonda ACS/Tanque de búfer si se ha seleccionado un sistema hidráulico que incluya su uso (**P26**=2, 3, 4).

6.4.7 FINAL DE CARRERA DEL MOTOR DE LIMPIEZA

El contacto se utiliza junto al Motor de Limpieza.

6.4.8 SONDA AMBIENTE

Según el valor del parámetro **A01** se tendrá:

• **A01**=0

Termostato Ambiente no alcanzado: el sistema entra en estado de Ignición Termostato Ambiente alcanzado: el sistema entra en estado de Extinción

• **A01**=1

Termostato Ambiente no alcanzado: el sistema entra en estado Normal Termostato Ambiente alcanzado: el sistema pasa al estado de Modulación

• **A01**=2

Termostato Ambiente no alcanzado: el sistemapasa al estado de Normal



Termostato Ambiente alcanzado: el sistema entra en estado de Standby

A01=3

Termostato Ambiente no alcanzado: el sistema vuelve a activar la bomba de la instalación Termostato Ambiente alcanzado: si la temperatura del agua supera el valor del termostato de activación de la Bomba de la Instalación (Th19 o Th59), el sistema bloquea la bomba de la Instalación hasta que no se alcance el termostato Th21 o Th78 (si P26=4)

• **A01**=4

Termostato Ambiente no alcanzado: el sistema vuelve a activar la Bomba de la instalación y pasa a Normal Termostato Ambiente alcanzado: el sistema entra en Standby y bloquea la bomba de la instalación como en el caso 3

A01=5

Termostato Ambiente no alcanzado: el Ventilador de Calefacción funciona regularmente Termostato Ambiente alcanzado: el Ventilador de Calefacción funciona a Potencia 1

Si hay demanda de agua sanitaria y la Bomba se utiliza también para el sanitario, no estará bloqueada por la Sonda Ambiente.

Si **A01**=1, 2, 3, 4, 5 en caso de que no se utilice, haga un puente al borne.

6.4.9 REGULADOR AIRE PRIMARIO

Detecta la velocidad del flujo de aire a través del conducto de aspiración de la estufa/caldera. El margen de lectura es 0÷2000. Si la sonda está desconectada el valor de velocidad será 0.

Conexiones:

conconcon		
Sensor	IN6	IN7
<i>Vc (+12V)</i> o <i>+V (+5V)</i>	pin 31 o pin 32	pin 31 o pin 32
Out	pin 33	pin 35
-GND	pin 34	pin 36

Se puede utilizar un Sensor de Presión Diferencial o un Flujómetro.

Si se utiliza un Sensor de Presión Diferencial:

- tiene que instalarse en posición horizontal con el soporte de fijación suministrado
- las conexiones para la lectura de la presión (véase fig. particulares 1 y 2) tienen que estar hacia abajo. Para la lectura conectarse al conector P2 (véase fig. particulares 2); dejar libre el conector P1.



Leyenda

1 Conexión presión P1 (alta presión) 2 Conexión presión P2 (baja presión) 3 Conexiones eléctricas

Cableadoo

cable rojo: +12V cable amarillo: señal cable negro: GND

Funcionamiento:

El objetivo del regulador, actuando sobre el Sin fin y sobre el Ventilador, es mantener constante el flujo de aire para cada potencia de funcionamiento y así optimizar la combustión. El regulador está activado en las modalidades Normal y de Modulación. Para el buen funcionamiento siga los siguientes pasos:

- 1. Encienda el sistema y desactive el regulador (A24=0). En modo Normal y Modulación controle la velocidad del flujo de aire por cada potencia utilizada.
- 2. Una vez encontrados estos valores configure cada potencia del sistema como sigue:
 - Los valores de configuración del flujo de aire por cada potencia (parámetros FL22÷FL30).
 - El delta de variación del flujo de aire respecto al valor de configuración por cada potencia (parámetros **FL52÷FL60**).
 - El intervalo de tiempo que tiene que transcurrir entre una regulación de la combustión y otra (parámetro T19, considerando que cuanto más breve sea ese tiempo, menos lecturas efectuará el sistema).
 - El Tiempo de espera, con regulador fuera del margen mínimo o máximo, antes de actuar sobre otra salida o señalar la regulación no conseguida (parámetro T20).
 - El Tiempo de espera antes de empezar la primera regulación (parámetro **T80**).
 - El tipo de regulación que se quiere realizar (parámetro A24).
 - La magnitud del intervalo de regulación de cada salida (U60 y C60).
 - La prioridad de la regulación sobre las salidas seleccionadas (función activa sólo si se ha seleccionado una configuración A24 con dos salidas regulables). Según el valor de A31 tendremos:
 A31=0-> el regulador comienza a regular la primera salida, en caso de pecesidad pasaría a las susceivas.

A31=0->el regulador comienza a regular la primera salida, en caso de necesidad pasaría a las sucesivas, pero volviendo en todo caso a la primera.



A31=1->el regulador comienza a regular la primera salida, en caso de necesidad pasaría a las sucesivas y se quedaría en la última regulada.

 Funcionamiento del sistema si no se consiguen regular las salidas. Según el valor A25 tendremos: A25=0->si no se consigue la regulación, las salidas seleccionadas siguen funcionando con los últimos valores calculados por el regulador.
 A25=1->si no se consigue la regulación, el regulador se reiniciará e intentará la regulación otra vez.

A25=1->si no se consigue la regulación, el regulador se reiniciará e intentará la regulación otra vez.

A25=2->si no se consigue la regulación, el regulador está deshabilitado, las salidas seleccionadas siguen funcionando con parámetros de fábrica y en la pantalla figura el mensaje Er17.
 A25=3->si no se consigue la regulación, el sistema entra en Blogueo con error Er17.

- Apague y vuelva a encender el sistema con regulador activado. La primera intervención para estabilizar la combustión tendrá lugar después de un tiempo de espera igual a **T80**. El sistema lee la velocidad del flujo de aire por un intervalo de tiempo igual a **T19** y verifica si se encuentra dentro del margen FL2X±(FL2X*FL5X). Si esto no sucede, el regulador modifica los valores configurados para el Ventilador de Combustión y/o Sin fin. Las regulaciones actúan sobre las salidas de la siguiente manera:
 - Lectura de la velocidad del aire menor que el margen definido

 La velocidad del Ventilador de Combustión ha aumentado del valor U60 al valor P30
 La velocidad/tiempo de On del Sin fin ha disminuido del valor C60 al valor P27
 - Lectura de la velocidad del aire mayor que el margen definido
 La velocidad del Ventilador de Combustión ha disminuido del valor U60 al valor P14
 La velocidad/tempo de on del Sin fin ha aumentado del valor C60 al valor P57 (o P05 si P57=0)

El funcionamiento del Regulador se puede dividir en dos modalidades:

- Regulación de una única salida (A24=1 o 3)
 - El regulador modifica el valor configurado de una única salida y si consigue mantenerla dentro de los márgenes predefinicos, **P14** y **P30** para el Ventilador, **P27** y **P57** (o **P05** si **P57**=0) para el Sin fin, querrá decir que el sistema funciona correctamente. Si, de lo contrario, se alcanzan los valores mínimos o máximos para la salida regulada sin estar dentro de los límites de velocidad del aire, el sistema espera un tiempo igual a **T20** y a continuación: si **A25**=0, el regulador continúa con los datos actuales; si **A25**=1, se reinicia y comienza desde el principio; si **A25**=2, entra en error, se desactiva y muestra el mensaje **Er17**; si **A25**=3, el sistema entra en Bloqueo con error **Er17**.
 - Regulación de dos salidas (A24=2 o 4)
 - El regulador modifica el valor de la salida primaria y si consigue mantenerla dentro de los márgenes predefinidos no regula la segunda salida. Si, de lo contrario, el flujo de aire no entra dentro de los márgenes predefinidos y los valores de la salida primaria llegan al valor mínimo o máximo, el sistema espera un tiempo igual a **T20** y después regula la segunda salida. Si también esta última regulación llega a su valor mínimo o máximo sin que el flujo de aire esté dentro de los márgenes predefinidos, después de un tiempo igual a **T20**: si **A25**=0, el regulador continúa con los datos actuales; si **A25**=1, se reinicia y comienza desde el principio; si **A25**=2, entra en error, se desactiva y muestra el mensaje **Er17**; si **A25**=3, el sistema entra en Bloqueo con error **Er17**.
- 4. Si el regulador se interrumpe temporalmente por eventos aleatorios que modifican de manera forzada la combustión, como por ejemplo la limpieza periódica, cuando la regulación comience de nuevo el sistema esperará un tiempo igual a **T80** antes de la primera intervención.
- 5. Si en la pantalla aparece el mensaje **Er39** significará que el dispositivo está dañado o no conectado correctamente, en este caso la regulación se desactivará y las salidas Sin fin y Ventilador funcionarán con los parámetros de fábrica.
- 6. Si en el teclado aparece el mensaje **Er42** entonces se ha superado el flujo máximo ajustado (**FL40**): el sistema entra en Bloqueo.
- En caso de que el regulador esté habilitado al funcionamiento y el tiempo T01 no esté configurado a cero, si el flujo registrado al final del Chequeo es menor que FL20 el sistema entrará en modalidad Extinción y en la pantalla aparecerá el mensaje Er41.

Regulación en caso de flujo mínimo:

Si el flujo disminuye hasta tal punto que pueda comprometer el correcto funcionamiento de la máquina, es posible activar un procedimiento para restablecer un valor de flujo adecuado. Para activar este procedimiento configure **FL19** con un valor superior a 0.

Si el flujo detectado es inferior a **FL19** se interrumpe la regulación por parte del flujómetro y, si el sistema está en modo Normal o Modulación, la velocidad del Ventilador de Combustión se vuelve igual a **V26**, mientras que la carga, según el valor de **A33**, se bloquea o se ejecuta a la potencia mínima **P27**.

Esta fase tiene una duración mínima de **T80** segundos, después de los cuales el sistema espera por un tiempo igual a **T93** a que el flujo supere **FL19+FL49**. Si esto ocurre, se restaura el funcionamiento normal, y los parámetros del Sin fin y del Ventilador utilizados por el regulador serán los mismos configurados por el constructor. Si en cambio el flujo permanece por debajo de **FL19+FL49**, el sistema entra en Bloqueo con error **Er41**.

Durante este procedimiento, no se realiza la Limpieza Periódica y se permite el cambio de potencia, pero no produce ningún efecto.



NOTA:

Si con la calibración se modifican los valores ajustados de Sin fin y Ventilador, el regulador considerará los nuevos valores obtenidos como valores de partida para la gestión de la combustión.

Los valores de cada potencia obtenidos por la regulación son memorizados por el sistema y reutilizados como valores de partida para las sucesivas regulaciones. Estos valores se restablecen (y el sistema se reiniciará a partir de los valores configurados por el constructor) si se modifica la receta de combustión o el valor del parámetro A24, en caso de que falte la alimentación de la red o si A34=1 al momento de la Ignición.

6.4.10 CROND EXTERIOR

El contacto está configurado como Crono Exterior: cuando se cierre el contacto el sistema entra en Ignición, cuando se abra en Extinción.

6.4.11 ENTRADA DEL ENCÓDER DEL SIN FIN

Utilice esta entrada si se utiliza un Sin fin con encóder.

Conexiones:

Sensor	IN2
+V	pin 32
Out	pin 22
-GND	pin 23

6.4.12 SENSOR DE PRESIÓN DEL AGUA

Utilice la entrada si el sistema incluye un sensor de presión.					
Conexiones:					
Sensor	IN6	IN7			
<i>+Vc(+12V)</i> o <i>+V(+5V)</i>	pin 31 o pin 32	pin 31 o pin 32			
Out	pin 33	pin 35			
-GND	pin 34	pin 36			

6.5 SALIDAS CONFIGURABLES

Se puede configurar lasalida V2 según el valor del parámetro P44

6.5.1 VÁLVULA DE SEGURIDAD PELLETS

La salida funciona cuando el Sin fin está activado (es decir, en los estados de Chequeo, Ignición, Estabilización, Normal, Modulación y Seguridad); el Sin fin se activará una vez transcurrido **T40**. La fase de Precalentamiento de la Ignición comienza una vez transcurrido**T40**.

6.5.2 MOTOR DE CARGA

Cuando el Sensor de Nivel Pellets indica falta de material, se activa lasalida para efectuar la carga del depósito. Dependiendo del valor de **P09** tendremos:

• **P09**=0, 1

Si en un tempo **T24** no se alcanza el nivel de pellets configurado, el sistema entra en Extinción y la pantalla muestra el mensaje de error **Er18**. Si el depósito se rellena manualmente, se puede reiniciar el error y volver a encender el sistema. Si, por el contrario, se alcanza el nivel de pellets, la carga del material continúa por un tiempo igual a **T23**.

P09=2, 3

Si en un tiempo **T24** no se alcanza el nivel de pellet establecido, en la pantalla aparece el mensaje '*Refill* 'y el motor se detiene. Si, por el contrario, se alcanza el nivel de pellet, la carga del material continúa por un tiempo igual a **T23**.

6.5.3 SALIDA CON TERMOSTATO

La salida está gestionada por el termostato **Th56**: por encima de este valor está alimentada, de lo contrario está apagada.

6.5.4 VENTILADOR DE COMBUSTIÓN 2

La salida está activada cuando el Ventilador de Combustión 1 está activado a su vez y la potencia es la misma que la del primer Ventilador.



6.5.5 VENTILADOR DE CALEFACCIÓN

El Ventilador Calefacción funciona de la siguiente manera:

- se enciende sólo si la Temperatura de Humos es mayor que el Termostato Th05
- si P06>1 o la potencia seleccionada non es automática y A01=1, 2, 4, por Termostato Ambiente funciona a Potencia 1
- en cualquier estado de funcionamiento si A01=5, por Termostato Ambiente funciona a Potencia 1
- por razones de seguridad, si la temperatura de humos es mayor que el termostato Th07 o Th08, el ventilador funciona a potencia máxima (230 V).

Cuando se configure la potencia de calefacción, el usuario podrá elegir entre la modalidad Automática [A] o Manual [M]; si se elige la modalidad Automática la potencia se establecerá automáticamente según el valor del parámetro **P06**.

Si **P06**=1, la potencia de calefacción será la misma que la potencia de combustión; si **P06**=2, la potencia de calefacción se seleccionará automáticamente en función de la temperatura de los humos, del valor del Termostato **Th05** y del parámetro **D04**; si **P06**=3, la potencia de calefacción se seleccionará automáticamente en función de la temperatura ambiente, del valor del Termostato Ambiente en uso y del parámetro **D05** o **D13**.

<i>Ejemplo</i> : P06= 2, In05 =60°C, D04 =100°C, P03 =5						
Temperatura Humos °C	< 60	60 ÷ 84	85 ÷ 109	110 ÷ 134	135 ÷ 159	≥ 160
Potencia Calefacción	OFF	Potencia 1	Potencia 2	Potencia 3	Potencia 4	Potencia 5

6.5.6 VÁLVULA DE AIRE

La salida está activada cuando el Ventilador Comburente está activado a su vez.

6.5.7 NOTIFICACIÓN DE ERRORES

La salida está activada cuando el sistema está en Bloqueo.

6.5.8 ELECTROVÁLVULA /BOMBA P2

La salida gestiona unaelectroválvula a dos cables o una bomba que no sea de alta eficiencia. Si se utiliza el módulo 2-3 vías que conmuta la salida desde triac a relé en intercambio, es posible conectarle una electroválvula o una bomba de alta eficiencia.

El funcionamiento de la carga conectada depende del sistema hidráulico seleccionado.

6.5.9 SIN FIN 2 (PAUSA-TRABAJO)

Ajustando **P81**=0 la salida se activa por un tiempo aumentado de un porcentaje **P72** en comparación con el Sin fin1; el tiempo máximo de funcionamiento lo determina el parámetro **P57** (o **P05** si **P57**=0). Si **P81**=1, 2 la salida permanece activa si el Sin fin 1 está activado. En Extinción y Standby-Extinción la salida se desactiva sólo una vez transcurrido el temporizador **T27**.

6.5.10 SIN FIN 2 (SIEMPRE ACTIVO)

La salida se activa cuando el Sin fin 1 está activado (es decir, en los estados de Ignición, Estabilización, Normal y Modulación) y se desactiva, con respecto a la desactivación del Sin fin 1, una vez transcurrido **T27**.

6.5.11 MOTOR DE LIMPIEZA

En modalidad Apagado y Bloqueo por cuestiones de seguridad el motor permanece parado. El sistema no sale de la modalidad Chequeo hasta que el motor no se haya reposicionado.

El motor se activa:

- durante el tiempo T86, en Extinción, Recuperación de la Ignición y Standby-Extinción antes de la fase de Limpieza Final. El ventilador y el sin fin están parados; la limpieza se repite P50 veces. Para desactivar la limpieza en esta fase configure P50=0.
- cíclicamente, durante el tiempo T141÷T148, cuando el tiempo de trabajo en Normal y Modulación supera el valor del parámetro T87. Los parámetros de la combustión no cambian; la limpieza se repite P49 veces. Para desactivar la limpieza a plena capacidad configure P49=0.

La gestión del motor en este caso puede efectuarse con un final de carrera o sin él:

• gestión con final de carrera (configure P75, P77, P78 o P82 a 12)

Fase	Descripción
Fase 1	El sistema pone en marcha el motor y controla el estado del final de carrera: cuando se abre pasa a la Fase 2. Si, transcurrido T85 , el final de carrera todavía está cerrado el sistema entra en Bloqueo con error Er25 .
Fase 2	La duración máxima de esta fase es T86 o T141 ÷ T148 segundos: en este tiempo el motor tiene que haber concluido su desplazamiento hacia adelante o todo el ciclo de limpieza. Al terminar, el sistema entra en Fase 3.



Fase 3	La duración máxima de esta fase es de T99 segundos: durante este tiempo el motor permanece Apagado y tiene que haberse desplazado a la posición inicial (el final de carrera tiene que haberse cerrado). Al terminar, el sistema pasa a la Fase 4. Si, transcurrido T99 , el final de carrera resultara abierto, el sistema entraría en Bloqueo con error Er25 .				
Fase 4	Si el número de ciclos de limpieza efectuados es menor que el número de ciclos configurados, el sistema empieza otro ciclo de limpieza a partir de la Fase 1, en caso contrario la función Limpieza se declara concluida				
Si durante e tratar de ce	Si durante el normal funcionamiento el termorregulador detectara el final de carrera abierto, el motor se activaría para tratar de cerrar el contacto; si no lo consiguiera, el sistema entraría en Bloqueo con error Er25 .				
Fase	Descripción				
Fase 1	El sistema activa el motor por un tiempo igual a T86 o T141÷T148 segundos: en este tiempo el motor tiene que haber concluido su desplazamiento hacia adelante o todo el ciclo de limpieza. Al terminar, el sistema entra en Fase 2.				
Fase 2	La duración de esta fase es de T99 segundos: durante este tiempo el motor permanece Apagado y tiene que haberse desplazado a la posición inicial. Al terminar, el sistema pasa a la Fase 3.				
Fase 3	Si el número de ciclos de limpieza efectuados es menor que el número de ciclos configurados, el sistema empieza otro ciclo de limpieza a partir de la Fase 1, en caso contrario la función Limpieza se declara concluida				

6.5.12 MOTOR DE LIMPIEZA 4

La salida está activada durante la Limpieza Periódica del brasero, en Chequeo y en la fase de limpieza final de los estados de Extinción, Standby y Recuperación de la Ignición.

6.6 Función de Desbloqueo del Sin Fin

Esta función está disponible solamente para motores Sin fin configurados con Encóder (**P81**=1, 2) y su objetivo es el de poner de nuevo en marcha el motor si éste quedara bloqueado a causa de una pieza de combustible. Si el termorregulador detectara que la velocidad del Sin fin es igual a cero durante algunos segundos en los que tendría que funcionar, se le enviarían una serie de impulsos a la máxima velocidad para tratar de desbloquearla. Si ésto no funcionara, el sistema entraría en Extinción con error **Er47**. Los impulsos tienen una duración de 2 segundos y el intervalo entre un impulso y otro corresponde al parámetro **P118**.

6.7 FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO 1 SISTEMA

Cuando se superan las horas de trabajo configuradas a través del parámetro **T66** es necesario contactar la asistencia. En la pantalla aparece el mensaje 'Service' y el sistema si P86=1, entra en Bloqueo. Para desbloquear el sistema o si P86=0 para que el mensaje desaparezca es necesario entrar en el Menú Reset Service. Para deshabilitar esta función configure **T66**=0; para habilitarla configure **T66**>0.

6.8 FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO 2 SISTEMA

Cuando se superan las horas de trabajo configuradas a través del parámetro **T66** es necesario limpiar el sistema. En la pantalla aparece le mensaje 'Limpieza' y se emite una señal acústica periódica. Para que el mensaje desaparezca entre en el Menú Restablecimiento Limpieza. Para activar esta función configure **T67**=0; para desactivarla configure **T67**>0.

6.9 EXTINCIÓN EN FASE DE IGNICIÓN

Cuando el sistema ha superado la fase de Precalentamiento de la Ignición y ha sido apagado por un dispositivo externo (como por ejemplo el crono interior, el crono exterior o el módem), termina las fases de Ignición y de Estabilización y, una vez alcanzada la potencia a plena capacidad, entra en Extinción. En la pantalla aparece el mensaje "Bloqueo Ignición". Si hay errores el sistema entra de inmediato en Extinción con error.

Si se pulsa la tecla de ignición es posible la Extinción inmediata o una nueva Ignición.

6.10 LIMPIEZA PERIÓDICA DEL BRASERO

Cuando la estufa está a plena capacidad, o si A61=1 también en Modulación, el sistema automáticamente provee a la limpieza periódica del brasero y en la pantalla aparecerá el mensaje de limpieza en marcha. Según el valor de A62 tendríamos:

A62=0

Con intervalos de tiempo iguales al Temporizador T07 (minutos) y por la duración del Temporizador T08 (segundos), los valores del Ventilador de Combustión y Sin fin varían respectivamente de los porcentajes P92 y P93 con respecto a los valores configurados.



Los valores mínimos y máximos alcanzables están delimitados por los parámetros **P14** y **P30** para el Ventilador y **P27** y **P57** (o **P05** si **P57**=0) para el Sin fin; configurando un valor a -100% la correspondiente salida se desactivará. Si **P92** está configurado a 101 el Ventilador de Combustión estará configurado al máximo valor.

• **A62**=1

La limpieza periódica se realiza a intervalos de tiempo variables con la receta de combustión (temporizador **T202**) y por un tiempo variable tanto con la receta de combustión como con la potencia (temporizador **T203÷T208**).

Los valores del Ventilador de Combustión y del Sin fin varían respectivamente de los porcentajes **P192** y **P193** con respecto a aquellos configurados. Estos parámetros también varían con la receta de combustión.

Los valores mínimos y máximos alcanzables están delimitados por los parámetros **P14** y **P30** para el Ventilador y **P27** y **P57** (o **P05** si **P57**=0) para el Sin fin; pero configurando un valor a -100% la correspondiente salida se desactivará. Si **P192** está configurado a 101 el Ventilador de Combustión estará configurado al máximo valor.

Si el sistema proviene de la Ignición, la limpieza se lleva a cabo con un retraso adicional de **T201** minutos (si el sistema proviene directamente del Chequeo, el temporizador **T201** no se toma en consideración).

6.11 FALTA DE ALIMENTACIÓN DE RED

En caso de falta de tensión de alimentación, el sistema memoriza los datos de funcionamiento más importantes. Cuando vuelva la tensión de red el sistema evalúa los datos guardados y, si la recuperación de los datos es correcta, según el valor del parámetro **A53** tendremos:

- Recuperación Estado modalidad 0 (A53=0)
 - si la corriente ha faltado por menos de T88 el sistema vuelve al estado en el que se encontraba anteriormente
 - si el sistema estaba en modo On y la corriente ha faltado por un tiempo entre T88 y T89 el sistema entra en Recuperación Ignición
 - si la corriente ha faltado por un tiempo mayor que **T89** el sistema entra en Bloqueo con error Er15
- Recuperación Estado modalidad 1 (A53=1)
 - si la corriente ha faltado por menos de T88 el sistema vuelve al estado en el que se encontraba anteriormente
 - si el sistema estaba en modalidad On y la corriente ha faltado por un tiempo mayor que T88 el sistema entra en Recuperación Ignición

6.12 FUNCIÓN DE EXTINCIÓN RÁPIDA

Esta función permite llevar el sistema al estado de Apagado sin pasar por la fase de Extinción; el l control de los errores de sistema está garantizado Para activarla siga las siguientes instrucciones:

- 1. ponga el sistema en estado de Extinción sin errores
- 2. desconecte la corriente
- 3. suministre la corriente de nuevo pulsando la tecla de On/Off durante 3 segundos

6.13 FUNCIÓN DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

Si el parámetro **A40** es diferente de 0 el sistema después de **T84** minutos de trabajo en modo Normal y Modulación, entra en Recuperación de la Ignición. Si **A40**=2 la duraciónde la fase de extinción de la Recuperación de la Ignición es **T118** segundos y los termostatos no se tienen en cuenta.

6.14 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

6.14.1 SELECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Configurando el parámetro **P26** se puede elegir la configuración del sistema hidráulico considerada más adecuada. *Bloqueo de la Bomba del Sistema para el Termostato/Sonda Ambiente:*

- está disponible sólo por encima del valor del termostato activación bomba Th19 o Th59 (para instalación 4)
- en las instalaciones 0 y 2 si hay demanda de agua sanitaria la Bomba P1 no se detiene y, si anteriormente estaba bloqueada, se vuelve a activar

Gestión del Ventilador y del Sin fin cuando hay demanda de agua sanitaria:

Cuando hay una solicitud de agua sanitaria, el sistema está en modo Normal y en la gestión automática trabaja a la máxima potencia, los parámetros **P108** y **P109** modifican en porcentaje los valores de Ventilador y Sin fin..

Conexiones Eléctricas:

S1= Sonda Caldera->Pin 26–27	S2=Sonda ACS/Tanque de búfer
Flujo	
P1= Bomba->Pin 14-15	P2=Electroválvula/Bomba->5-6

FL=Interruptor de

TiEmme elettronica







fig. 5

Calefacción

La Bomba P1 se activa si la temperatura del agua en la caldera supera el valore del termostato **Th20** y la diferencia entre las temperaturas detectadas por las sondas S1 y S2 es superior al termostato **Th57**.

La Bomba se activa aunque la temperatura del agua de la caldera supere el valor del termostato **Th19**. Para evitar que se congele el agua, la Bomba se activa si la temperatura del agua desciende por debajo del termostato **Th18**. Si la temperatura del agua supera el valor del termostato **Th21** por razones de seguridad la Bomba permanece activa.

Sanitario

La Válvula está girada hacia el calentador sanitario si la temperatura del agua en el calentador no supera el valor del Termostato **Th58** y la temperatura del agua en la caldera supera el valor del Termostato **Th20**.

Por razones de seguridad si la temperatura del agua en la caldera supera el valor del termostato **Th21** la Válvula conmuta hacia la instalación.

Ejemplo: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 65 °C, **Th20** = 50 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C, **Th58** = 55 °C

Temp. sonda S1	Temp. sonda S2	Modalidad	Diferencial	Válvula P2	Bomba P1
T < 5℃				instalación (OFF)	ON
	T > 55°C	Invierno		instalación (OFF)	OFF
5°C ≤ T< 50°C	T < 55°C	Invierno		recirculación (ON)	OFF
		Verano		recirculación (ON)	OFF
	T ~ 55°C		< 5°C	recirculación (ON)	OFF
	1 < 55 C		≥ 5°C	recirculación (ON)	ON
50°C ≤ T< 65°C		Invierno		instalación (OFF)	OFF
	T > 55℃	Verano	< 5°C	recirculación (ON)	OFF
		Verano	≥ 5°C	recirculación (ON)	ON
			< 5°C	recirculación (ON)	OFF
	T < 55 C		≥ 5°C	recirculación (ON)	ON
65°C ≤ T< 70°C		Invierno		instalación (OFF)	ON
	T > 55°C	Verano	< 5°C	recirculación (ON)	OFF
		Verano	≥ 5°C	recirculación (ON)	ON
T≥70°C				instalación (OFF)	ON







La Bomba P1 se activa por encima del Termostato **Th19** si la diferencia entre las temperaturas detectadas por las sonda S1 y la sonda S2 es inferior al termostato **Th57**. Para evitar que se congele el agua, la Bomba se activa si la temperatura del agua desciende por debajo del termostato **Th18** o si supera el valor del termostato **Th21**.

Sanitario

La Bomba P2 tiene que calentar el agua presente en el interior del calentador sanitario. Se activará sólo si la temperatura del agua en la caldera supera el valor del termostato **Th20** y la diferencia entre las temperaturas detectadas por las sondas S1 y S2 es superior al termostato **Th57**.

Por razones de seguridad si la temperatura del agua en la caldera supera el valor del termostato **Th21** la Bomba P2 se desactiva.

Ejemplo: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 65 °C, **Th20** = 50 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C, **Th58** = 55 °C

Temp. sonda S1	Temp. sonda S2	Modalidad	Diferencial	Bomba P2	Bomba P1
T < 5℃				OFF	ON
5°C ≤ T< 50°C				OFF	OFF
			< 5°C	OFF	OFF
	1 < 55 C		≥ 5°C	ON	OFF
50°C ≤ T< 65°C			< 5°C	OFF	OFF
	T > 55°C	Invierno	≥ 5°C	OFF	OFF
		Verano	≥ 5°C	ON	OFF
	T < 55°C		< 5°C	OFF	OFF
			≥ 5°C	ON	OFF
65°C ≤ T< 70°C		Invierno		OFF	ON
	T > 55°C	Verano	< 5°C	OFF	OFF
		Verano	≥ 5°C	ON	OFF
T≥70°C				OFF	ON

CONFIGURACIÓN 4

Ajustando el parámetro **P26** = **4** se elige la configuración ilustrada en la figura 7:



Carga del Puffer

Si la temperatura de la caldera es superior a la del termostato de Activación de la Bomba **Th19**, el sistema calienta el agua del Puffer si hay diferencial entre las dos sondas (si la temperatura de la caldera menos la del Puffer es mayor que el termostato diferencial **Th57**). Por razones de seguridad, si la temperatura del agua en la caldera supera el valor del termostato **Th21** la Bomba P1 se activa. La Bomba P2 se activa al superar el termostato **Th59**.

Ejemplo: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C, **Th59** = 40 °C

Temperatura sonda S1	Diferencial	Bomba P1	Bomba P2
T < 5°C		ON	OFF
T < 40°C		OFF	OFF
T > 108C	< 5°C	OFF	ON
T ≥ 40°C	≥ 5°C	ON	ON
T ≥ 70°C		ON	ON

CONFIGURACIÓN 5

Ajustando el parámetro **P26** = **5** se elige la configuración ilustrada en la figura8:



La salida Aux 1 se activa si la temperatura del agua en la caldera supera el valor del termostato Th56.

Calefacción

La Bomba se activa al superar el Termostato de Activación de la Bomba Th19.

Para evitar que se congele el agua, la Bomba se activa si la temperatura del agua desciende por debajo del termostato **Th18**. Si la temperatura del agua supera el valor del termostato **Th21**, por razones de seguridad la Bomba permanece activa.





6.14.2 Selección del Sensor de Presión



Configurando adecuadamente el parámetro P20 se puede seleccionar el tipo de Sensor de Presión que se desea utilizar.





6.14.3 FUNCIÓN SANITARIA

En los sistemas hidráulicos en los cuales haya presente un Flujostato o en los en que haya un calentador sanitario, si hay demanda de agua sanitaria se activa la Función Sanitario y el Termostato Caldera se vuelve igual al valor del Termostato **Th21-Ih21**. Cuando cesa la solicitud, la Función Sanitario termina termina una vez transcurrido **T68**.

6.14.4 ANTIBLOQUED DE LA BOMBA Y LA VÁLVULA

Si la Bomba permanece desactivada por un tiempo igual a **T42** la Bomba se activará por un tiempo igual a **T41**. Si la Válvula permanece desactivada por un tiempo igual a **T42**, se activará por un tiempo igual a **T46**.

6.15 FUNCIÓN REFILL

Esta función proporciona una estimación de pellets restante en el depósito.

El constructor debe establecer los parámetros **P111** y **P112** (para la configuración de este parámetro, utilice la función `*Test Carga*').

Cada vez que introduzca pellet en el depósito, el usuario tiene que seleccionar el nivel de carga (25%, 50%, 75% o 100%) alcanzado en el menú correspondiente.

Si el nivel desciende por debajo del 20% del total, aparece el mensaje '*Refill*' y se dispone de 180 minutos antes de que la función se desactive. La función se desactiva también en caso de error **ErO3** o **Er18**.

Si el parámetro **P12**=1 y el nivel desciende por debajo del 10% del total, el sistema entra en Bloqueo con error **Er18**. Para reactivar la función entre en el menú *Refill* y para desactivarla configure el valor a 0.

Si P111=0 la función no estará disponible y los correspondientes menús no serán visibles.

6.16 FUNCIÓN SOFT MODE

Si la función está activada, las velocidades de los ventiladores y del Sin fin son iguales a la potencia 5 disminuidas por un porcentaje programable; la velocidad de los ventiladores de calefacción y canalización se disminuye a cada estado de funcionamiento, la de los ventiladores de combustión y del Sin fin sólo cuando el sistema está en Normal. La pantalla muestra el mensaje *Soft Mode*.

Salida	Porcentaje de disminución		
Ventilador de Combustión	P61		
Sin fin	P62		
Ventilador de Combustión 2 (si presente)	P63		
Ventilador Calefacción (si presente)	P64		
Ventilador Canalización (si presente)	P65		
Ventilador Canalización 2 (si presente)	P66		
Si un parámetro está configurado a cero la correspondiente salida no trabaja en Soft Mode.			
Si P61 o P62 no son nulos el regulador de aire primario está desactivado.			



7 PARAMETRIZACIÓN MENÚ SISTEMA (TPAR)

7.1 MENÚ SIN FIN (TPO1)

En el caso de versión con Encóder (parámetro **P81**=1, 2) los valores están expresados en RPM, en caso de versión sin encóder (**P81**=0) en segundos. La regulación de los tiempos del Sin fin On se pueden configurar a intervalos de 0.1 segundos, la velocidad con intervalos de 10 RPM. Los valores configurados y/o calculados están delimitados automáticamente dentro de los límites **P05** y **P27**.

Código	Descripción	Mín	Máx	U	Def.
C01 *	Potencia de Tanición	0	P05	[s]	
		0/ P27	100	[RPM]	
C02 *	Potencia de Estabilización	0	P05	[S]	
600 *		0/P27			
C03 *	Potencia 1	P27	P05	[S]/[RPM]	
	Potencia 2	P27	P05		
	Polencia 4	P27	P05		
C07 *	Potencia 5	P27	P05	[5]/[RPM]	
C08 *	Potencia 6	P27	P05	[s]/[RPM]	
		0		[s]	
C10 *	Potencia Segunda Ignición	0/ P27	P05	[RPM]	
C11 *	Potencia de Modulación	P27	P05	[s]/[RPM]	
C12 *	Detencia de Standhy	0	P05	[s]	
		0/ P27		[RPM]	
P05	Tiempo Total Período Sin fin	4	60	[s]	
FUS	Velocidad Máxima Sin fin	200	3000	[RPM]	
P15	Valor del Intervalo de corrección de los valores del Sin fin	1	20	[%]	
P27	Tiempo Minimo de Sin fin On	0	60	[S]	
	Velocidad Minima Sin fin	200	3000		
P35	Numero de impuisos por revolucion	1	10	[nr]	
P57 *	Velocidad máxima alcanzable del Sin fin	0	2000		
	Porcentaie de disminución de la velocidad/tiempo de on del Sin	0	5000		
P62	fin con respecto a los valores de la potencia 5 si la función Soft	0	100	[%]	
	Mode está activada	· ·		[,•]	
	Gestión Sin fin: 0=sin Encóder, 1=con Encóder, 2=con Encóder				
	auto.				
	Si P81 =2 el sistema trabaja con gestión encóder. Si la regulación		-		
P81	no tiene exito o si hay falta de senal por parte del encoder, el	0	2	[nr]	
	sistema entra en bioqueo con error Er47/Er48 . Si el sistema entra en Bloqueo con error Er47 en el momento de reiniciarse				
	la alarma el sistema entra en modalidad P81 =0				
	Variación porcentual de la velocidad/tiempo de On del Sin fin	400	4.6.5	50/3	
P93	durante la Limpieza Periódica	-100	100	[%]	
D100	Variación porcentual de la velocidad/tiempo de on del Sin fin si	_100	100	٢٥/ ٦	
P109	hay demanda de agua sanitaria	-100	100	[%0]	
P111	Cantidad máxima de pellet que puede contenerse en el interior	0	9000	[Ka]	
	del depósito de la estufa	Ŭ	5000	[1,9]	
D112	Cantidad de pellets consumido en 10 minutos con el sin fin		0000	[]	
P112	runcionando a mitad de su maxima velocidad (PUS).Para la	T	9999	[9]	
D119	Tiempo de Off del Sin fin en la función de Desbloqueo	1	60	[c]	
FIIO	Variación porcentual de la velocidad/tiempo de On del Sin fin	1	00	[3]	
P193 *	durante la Limpieza Periódica	-100	100	[%]	
* cambia c	on las recetas de combustión				

7.2 MENÚ VENTILADOR COMBUSTIÓN (TPO2)

 Ajuste de las Velocidades del Ventilador Combustión para cada potencia/fase de funcionamiento. En la versión con

 Encóder (parámetro P25=1, 2) los valores se expresan en RPM, en la versión sin encóder (P25=0) en porcentaje. Los

 valores configurados y/o calculados están delimitados automáticamente dentro de los márgenes P14 y P30.

 Código
 Descripción

 V01 *
 Velocidad en Ignición



V02 *	Velocidad en Estabilización	P14	P30	[V]/[RPM]	
V03 *	Velocidad Potencia 1	P14	P30	[V]/[RPM]	
V04 *	Velocidad Potencia 2	P14	P30	[V]/[RPM]	
V05 *	Velocidad Potencia 3	P14	P30	[V]/[RPM]	
V06 *	Velocidad Potencia 4	P14	P30	[V]/[RPM]	
V07 *	Velocidad Potencia 5	P14	P30	[V]/[RPM]	
V08 *	Velocidad Potencia 6	P14	P30	[V]/[RPM]	
V09 *	Velocidad en Extinción	P14	P30	[V]/[RPM]	
V10 *	Velocidad en Segunda Ignición	P14	P30	[V]/[RPM]	
V11 *	Velocidad en Modulación	P14	P30	[V]/[RPM]	
V12 *	Potencia de Standby	P14	P30	[V]/[RPM]	
V24 *	Velocidad en Ignición-Precalentamiento	0/ P14	P30	[V]/[RPM]	
D14	Velocidad Mínima Ventilador Combustión	0	230	[V]	
F 14			2800	[RPM]	
P16	Valor del intervalo de corrección de la velocidad del Ventilador	1	20	[%]	
P22	Velocidad con Puerta abierta	0/ P14	P30	[V]/[RPM]	
P25	 Gestión Ventilador de Combustión: 0=sin Encóder, 1=con Encóder, 2=con Encóder auto. Si P25=2 el sistema trabaja con gestión encóder. Si la regulación no tiene éxito o hay falta de señal encóder, el sistema entra en Bloqueo con error Er07/Er08. Si el sistema entra en Bloqueo con error Er07 en el momento de reiniciarse la alarma el sistema entra en modalidad P25=0. 	0	2	[nr]	
P29	Número de impulsos por revolución	1	10	[nr]	
D3U	Velocidad Máxima Ventilador Combustión	0	230	[V]	
FJU		300	2800	[RPM]	
P61	Porcentaje de disminución de la velocidad del Ventilador de Combustión con respecto a los valores de la potencia 5 si la función Soft Mode está activada	0	100	[%]	
P92	Variación porcentual de la velocidad del Ventilador de Combustión durante la Limpieza Periódica	-100	101	[%]	
P108	Variación porcentual de la velocidad del Ventilador Comburente si hay demanda de agua sanitaria	-100	100	[%]	
P192 *	Variación porcentual de la velocidad del Ventilador de Combustión durante la Limpieza Periódica	-100	101	[%]	

7.3 MENÚ VENTILADOR DE CALEFACCIÓN (TPO3)

Configuración de las Velocidades del Ventilador Calefacción para cada potencia de funcionamiento.						
Código	Descripción	Sonda	Mín	Máx	U	Def.
F01	Velocidad Potencia 1		0	230	[V]	
F02	Velocidad Potencia 2		0	230	[V]	
F03	Velocidad Potencia 3		0	230	[V]	
F04	Velocidad Potencia 4		0	230	[V]	
F05	Velocidad Potencia 5		0	230	[V]	
F06	Velocidad Potencia 6		0	230	[V]	
P06	Gestión Potencia Calefacción: 1=igual a potencia combustión; 2=proporcional a temperatura de humos; 3=proporcional a temperatura ambiente local		1	3	[nr]	
P64	Porcentaje de disminución de la velocidad del Ventilador de Calefacción con respecto a los valores de la potencia 5 si la función Soft Mode está activada		0	100	[%]	
P95	Potencia Calefacción mínima configurable		0	1	[nr]	
A04	Modalidad calefacción: 0=manual/automática; 1=solo automática		0	1	[nr]	
Th05	Activación Ventilador Calefacción	Humos	5	900	[°C]	
D04	Delta de variación de la temperatura de humos para la regulación automática del Ventilador Calefacción (P06 =2)	Humos	1	120	[°C]	
D05	Delta de la temperatura ambiente para la regulación automática del Ventilador de Calefacción (P06 =3)		3	30	[°C]	
T69	Retraso de la activación a la máxima velocidad del Ventilador Calefacción si la temperatura de humos>termostato Th07		0	900	[s]	



T96	Retraso del cambio de potencia de calefacción (utilizado	0	900	[6]	
	sólo si la potencia disminuye)	U	500	[3]	

7.4 MENÚ TERMOSTATOS (TPO4)

Código	Descripción	Sonda	Mín	Máx	U	Def.
Th01	Estufa Apagada	Humos	5	900	[°C]	
Th02	Desactivación Encendedor (Resistencia de Encendido)	Humos	5	900	[°C]	
Th03	Pre-Extinción por falta de llama	Humos	5	900	[°C]	
Th06	Pasaje al modo Estabilización desde fase Variable	Humos	5	900	[°C]	
Th07	Modulación por Sobrecalentamiento de Humos	Humos	5	900	[°C]	
Th08	Seguridad por Sobrecalentamiento de Humos	Humos	5	900	[°C]	
Th09	Bypass Ignición	Humos	5	900	[°C]	
Th18	Termostato Anticongelante	Caldera	5	10	[°C]	
Th19	Termostato de activación de la Bomba P1	Caldera	20	110	[°C]	
Th20	Termostato Sanitario 1	Caldera	20	110	[°C]	
Th21	Termostato Sanitario 2	Caldera	20	110	[°C]	
Th25	Termostato seguridad caldera	Caldera	20	110	[°C]	
Th26	Margen mínimo del Termostato de la Caldera	Caldera	20	110	[°C]	
Th27	Margen máximo del Termostato de la Caldera	Caldera	20	110	[°C]	
Th28	Estufa Apagada en Standby	Humos	5	900	[°C]	
Th35**	Termostato de Extinción para Potencia 1	Humos	5	900	[°C]	
Th36**	Termostato de extinción para Potencia 2	Humos	5	900	[°C]	
Th37**	Termostato de extinción para Potencia 3	Humos	5	900	[°C]	
Th38**	Termostato de extinción para Potencia 4	Humos	5	900	[°C]	
Th39**	Termostato de extinción para Potencia 5	Humos	5	900	[°C]	
Th40**	Termostato de extinción para Potencia 6	Humos	5	900	[°C]	
Th43**	Termostato de extinción para Modulación	Humos	5	900	[°C]	
Th51	Termostato mínimo Sonda ACS/Tanque de búfer	ACS/Tanque de búfer	20	110	[°C]	
Th52	Termostato máximo Sonda ACS/Tanque de búfer	ACS/Tanque de búfer	20	110	[°C]	
Th56	Termostato activación Salida bajo Termostato	Caldera	20	110	[°C]	
Th57	Diferencial Sonda Caldera – Sonda ACS/Tanque de búfer	Dif.	1	30	[°C]	
Th59	Termostato de activación de la Bomba P2 (sólo si P26=4)	ACS/Tanque de búfer	20	110	[°C]	
Th78	Termostato seguridad tanque de búfer	ACS/Tanque de búfer	20	110	[°C]	
Ih19	Histéresis del Termostato de activación de la Bomba P1	Caldera	1	20	[°C]	
Ih21	Histéresis Termostato Sanitario 2	Caldera	1	20	[°C]	
Ih24	Histéresis Termostato Caldera	Caldera	1	20	[°C]	
Ih33	Histéresis Termostato Ambiente	Ambiente	0	10	[°C]	
Ih56	Histéresis Termostato Th56	Caldera	1	20	[°C]	
Ih57	Histéresis Termostato Diferencial	Dif.	1	5	[°C]	
Ih58	Histéresis Termostato ACS/Tanque de búfer	ACS/Tanque de búfer	1	20	[°C]	
Ih59	Histéresis del Termostato de activación de la Bomba P2 (sólo si P26=4)	ACS/Tanque de búfer	1	20	[°C]	
D01	Delta de aumento de la temperatura de humos en Estabilización	Humos	0	100	[°C]	
D08	Delta de la temperatura del agua para la regulación automática de la combustión	Caldera	1	30	[°C]	
D23	Delta que hay que añadir al Termostato Caldera para pasar de Modulación a Standby una vez transcurrido T43 si A13 =1	Caldera	0	50	[°C]	
D41	Delta de Ignición	Humos	0	100	[°C]	
SP01	Umbral mínimo de presión del agua en la caldera	S Presión	50	4000	[mbar]	
SP08	Umbral máximo de presión del agua en la caldera	S Presión	50	4000	[mbar]	

Ajustes para cada una de las fases/potencias de combustión de la temperatura de humos por debajo de la cual, después del tiempo de espera de Pre-extinción **T14, la estufa entra en Extinción por falta de llama. Estos valores intervienen además del control del Termostato **Th03**.



7.5 MENÚ TEMPORIZADOR (TPO5)

Código	Descripción	Mín	Máx	U	Def.
T01	Tiempo de duración de la Limpieza en Ignición	0	900	[s]	
T02	Tiempo de duración del Precalentamiento de la Resistencia de Encendido en Ignición	0	900	[s]	
T03	Tiempo de duración de la Precarga en Ignición	0	900	[s]	
T04	Tiempo de duración de la Ignición fija en Ignición	0	3600	[s]	
T05	Tiempo de duración de la Ignición Variable en Ignición	0	3600	[s]	
T06	Tiempo de duración de la Estabilización en Ignición	0	900	[s]	
T07	Intervalo de repetición de la Limpieza Periódica	5	600	[min]	
T08	Duración de la Limpieza Periódica	0	900	[s]	
T09	Retraso de intervención de la Seguridad AT1	1	900	[s]	
T10	Retraso de intervención de la Seguridad AT2 (presostato)	1	900	[s]	
T11	Retraso para salir del Standby	0	900	[s]	
T13	Tiempo de duración mínima en fase de Extinción	0	900	[s]	
T14	Tiempo de espera de la Pre-extinción por falta de llama	0	900	[s]	
T15	Tiempo de espera de la Extinción en Seguridad	0	900	[s]	
T16	Tiempo de duración de la Limpieza Final	0	900	[s]	
T17	Retraso del cambio de potencia de combustión	0	900	[s]	
T18	Retraso del cambio de potencia de combustión saliendo de la Ignición	0	900	[s]	
T22	Retraso de la entrada en Standby	0	900	[S]	
123	Temporizador de recarga del deposito compustible	0	3600	٤J	
T24	Duración de la advertencia de faita de combustible si una salida esta configurada como Motor de Carga Pellets o duración del control de recarga del combustible si el Motor de Carga Pellets no está configurado	0	3600	[s]	
T27	Retraso de la desactivación del Sin fin 2	1	900	[s]	
T29	Tiempo de espera de la Precarga en Ignición	0	900	[s]	
T32 *	Tiempo de espera para el mantenimiento del brasero en Standby	1	500	[min]	
T33 *	Tiempo de trabajo para el mantenimiento del brasero en Standby	0	900	[s]	
T34	Tiempo de trabajo del Sin fin si se produce un retroceso de llama	0	3600	[s]	
T40	Retraso de activación del Sin fin si hay una Válvula Seguridad Pellets	0	900	[s]	
T41	Tiempo de trabajo de la Bomba P1 si ha transcurrido T42	0	3600	[s]	
T42	Tiempo máximo de inactividad de la Bomba P1 y de laElectroválvula	1	1500	[hora s]	
T43	Tiempo después del cual el sistema pasa de Modulación a Standby si temperatura de la caldera > (Termostato Caldera+D23) y A13=1	0	3600	[s]	
T46	Tiempo de trabajo de laElectroválvula si ha transcurridoT42	0	3600	[s]	
T50	Tiempo de avance del Sin fin al final de la Extinción	0	900	[s]	
T57 *	Duración mínima de la fase de Standby	0	900	[s]	
T66	Horas de funcionamiento del sistema antes de que entre en Bloqueo Service	0	9999	[hora s]	
T67	Horas de funcionamiento del sistema antes del mensaje 'Limpieza'	0	9999	[hora s]	
T68	Retraso de la restauración al valor original del Termostato Caldera en caso de que cese la demanda de agua sanitaria	0	900	[s]	
T84 *	Tiempo de trabajo antes de que el sistema efectúe la extinción automática	1	9600	[min]	
T85	Tiempo máximo para abrir el final de carrera del Motor de Limpieza	1	60	[s]	
T86	Trabajo del Motor de Limpieza en Extinción, Recuperación, Ignición y Standby	0	9600	[s]	
T87 *	Tiempo de pausa del Motor de Limpieza	1	900	[min]	
T88	Tiempo máximo de falta de alimentación para que el sistema vuelva al estado en el que se encontraba	10	900	[s]	
T89	Tiempo máximo de falta de alimentación para que el sistema vuelva a Recuperación Ignición	1	1400	[min]	
Т92	Tiempo de apertura de la Puerta antes de que el sistema entre en Bloqueo	1	900	[s]	
T99	Tiempo de retorno/Final de ciclo del Motor de Limpieza	0	<u>960</u> 0	[s]	
T118	Duración de la fase de extinción en Recuperación Ignición en el caso de la función 'Extinción Automática' si A40=2	1	900	[s]	
T141	Trabajo del Motor de Limpieza en modo Normal para Potencia 1	0	9600	[s]	
T142	Trabajo del Motor de Limpieza en modo Normal para Potencia 2	0	9600	[s]	

TiEmme elettronica

T143	Trabajo del Motor de Limpieza en modo Normal para Potencia 3	0	9600	[s]	
T144	Trabajo del Motor de Limpieza en modo Normal para Potencia 4	0	9600	[s]	
T145	Trabajo del Motor de Limpieza en modo Normal para Potencia 5	0	9600	[s]	
T146	Trabajo del Motor de Limpieza en modo Normal para Potencia 6	0	9600	[s]	
T147	Trabajo del Motor de Limpieza en Modulación	0	9600	[s]	
T148	Trabajo del Modo Limpieza en estado de Seguridad	0	9600	[s]	
T201 *	Retraso del inicio de la Limpieza Periódica si se efectúa por primera	0	000	[min]	
1201 **	cuando se entre en modo Normal (si A62=1)	0	900	[11111]	
T202 *	Intervalo de repetición de la Limpieza Periódica (si A62=1)	0	900	[min]	
T203 *	Duración de la Limpieza Periódica para la potencia 1 (si A62=1)	0	900	[s]	
T204 *	Duración de la Limpieza Periódica para la potencia 2 (si A62=1)	0	900	[s]	
T205 *	Duración de la Limpieza Periódica para la potencia 3 (si A62=1)	0	900	[s]	
T206 *	Duración de la Limpieza Periódica para la potencia 4 (si A62=1)	0	900	[s]	
T207 *	Duración de la Limpieza Periódica para la potencia 5 (si A62=1)	0	900	[s]	
T208 *	Duración de la Limpieza Periódica para la potencia 6 (si A62=1)	0	900	[s]	
T211 *	Duración Periódica para la potencia de Modulación (si A62=1)	0	900	[s]	
* cambia co	n las recetas de combustión				

7.6 MENÚ AJUSTES (TPO8)

Ajustes de la	as funciones generales del sistema		-	-	
Código	Descripción	Mín	Máx	U	Def.
A01	Gestión Termostato/Sonda Ambiente: 0=Ignición/Extinción; 1=Normal/Modulación; 2=Normal/Standby; 3=bloqueo bomba de la instalación hasta que alcance el termostato Th21 o Th78 (si P26 =4); 4=Normal/Standby y bloqueo bomba hasta que alcance el termostato Th21 o Th78 (si P26 =4); 5=Ventilador de Calefacción off o a potencia 1	0	5	[nr]	
A10	La orden de Ignición desde la Extinción: 0=hace que el sistema entre en Recuperación de la Ignición; 1=hace que el sistema entre en Chequeo	0	1	[nr]	
A13	Gestión del sistema cuando el Termostato de la Caldera está satisfecho: 0=el sistema entra en Modulación; 1=el sistema entra primero en Modulación y después, si la temperatura de la caldera>(Termostato Caldera+ D23), entra en Standby; 2=en invierno el sistema entra en Modulación, en verano el sistema entra en Modulación y después si temperatura caldera>(Termostato Caldera+ D23) en Standby	0	1	[nr]	
A14	Gestión de error del Sensor de Presión: 0=deshabilitado, 1=habilitado	0	1	[nr]	
A26	Gestión salida del modo Standby: 0=inmediata, 1=una vez acabado el temporizador T13 y si la temperatura de los humos< Th28	0	1	[nr]	
A27	Gestión modo Standby: 0=el sistema lleva a cabo la extinción del brasero; 1=el sistema lleva a cabo el mantenimiento del brasero	0	1	[nr]	
A28	Gestión del Freno del Sin fin: 0=desactivado; 1=activado	0	1	[nr]	
A29	Gestión del sistema en Standby por el Termostato Ambiente y demanda de agua sanitaria: 0=permanece en Standby; 1=sale del Standby	0	1	[nr]	
A40	Gestión función `Extinción Automática'	0	2	[nr]	
A45	Gestión del Standby para instalaciones hidráulicas 0 y 1 y Modo Verano y ausencia de solicitud de agua sanitaria: 0=el sistema no entra en Standby; 1=el sistema entra en Standby	0	1	[nr]	
A48	Gestión tecla P3 o K5 del panel de control para carga Manual Pellets: 0=habilitado; 1=deshabilitado	0	1	[nr]	
A52	Gestión del Termostato Ambiente del Teclado Remoto: 0=Menú no habilitado; 1=Normal/Modulación; 2=Normal/Standby; 3=bloqueo bomba; 4=Normal/Standby e bloqueo bomba	0	4	[nr]	
A53	Gestión de la falta de corriente en la red: 0=sistema en Bloqueo con error Er15 si ha faltado la corriente eléctrica por más de T89 minutos; 1=sistema en Recuperación Ignición si ha faltado la corriente eléctrica por más de T89 minutos	0	1	[nr]	
A61	Gestión de la Limpieza Periódica: 0=activada sólo en modo Normal, 1=activada también en Modulación	0	1	[nr]	
A62	Activación de la gestión de Limpieza Periódica con parámetros para receta	0	1	[nr]	

TiEmme elettronica

A64	Gestión de la calibración del Ventilador y del Sin fin: 0=desactivada; 1=activada	0	1	[nr]	
P02	Número Máximo de intentos de Ignición	1	5	[nr]	
P03	Número de potencias de combustión de trabajo	1	6	[nr]	
P04	Número de las recetas visibles por el usuario	1	4	[nr]	
P08	Receta de combustión en uso (se P04 es distinto de 1 el máximo valor ajustable es P04)	1	4	[nr]	
P09	Configuración del sensor de Nivel Pellets: 0=entrada sensor N.C.; 1=entrada sensor N.O.; 2=entrada sensor N.C. y el sistema non entra en Bloqueo por falta de material en el depósito; 3=entrada sensor N.O. y el sistema non entra en Bloqueo por falta de material en el depósito.	0	3	[nr]	
P12	Función Refill con error por nivel de pellets por debajo del umbral del 10% 0=error deshabilitado, 1=error habilitado	0	1	[nr]	
P20	Selección del Sensor de Presión	0	2	[nr]	
P26	Configuración de la instalación hidráulica	0	6	[nr]	
P44	Configuración Salida V2	0	32	[nr]	
P49	Ciclos de limpieza del Motor de Limpieza en marcha	0	100	[nr]	
P50	Ciclos de limpieza del Motor de Limpieza en fase de extinción del brasero	0	100	[nr]	
P72	Porcentaje de aumento del tiempo de trabajo del Sin fin 2 configurado en pausa-trabajo, con respecto al Sin fin	0	500	[%]	
P75	Configuración Entrada IN3	0	29	[nr]	
P77	Configuración Entrada IN2	0	29	[nr]	
P78	Configuración Entrada IN6	0	29	[nr]	
P82	Configuración Entrada IN7	0	29	[nr]	
P86	Gestión de la función 'Mantenimiento 1 Sistema: 0=el sistema no entra en Bloqueo una vez superado T66 , 1=el sistema entra en Bloqueo una vez superado T66	0	1	[nr]	
P91	Configuración flujostato: 0=entrada sensor NC; 1=entrada sensor NO)	0	1	[nr]	
P100	Gestión del Motor de Carga en Modo Noche: 0=funcionamiento normal; 1=Off	0	1	[nr]	
P103	Gestión del Motor de Limpieza en Modo Noche: 0=funcionamiento normal; 1=Off	0	1	[nr]	
* cambia co	on las recetas de combustión				

7.7 MENÚ CONTADORES (TP11)

El menú de los paneles de control y K100 consta de 2 submenús, Contadores y Lista de Errores, el de los paneles de control CP y K400 consta solamente del menú Contadores.

Contadores						
Código		Deserinsión				
LCD y K	СР	Descripcion				
Igniciones *	Co04	Número de tentativos de ignición efectuados				
Ig. no conseguidas *	Co05	Número de igniciones no conseguidas				
Horas de trabajo *	Co03	Horas de calor producidas por la estufa en los estados Normal, Modulación y Seguridad	Hundreds of Hours 00002 3757 Hours Minutes			
Restablecimiento de Contadores	rES	Restablecimiento de todos los contadores: restablece todos los contadores a cero				
Reset Service	rSUC	Menú para reiniciar la función 'Mantenimiento 1 Sis	tema			
Ucando ol parámo	tro \ Cactió	n da vicualizacionas dal manú Postablacimianto da Co	ntadarac' procente en el monú Ajustes			

Usando el parámetro '*Gestión de visualizaciones del menú Restablecimiento de Contadores*' presente en el menú Ajustes del software, es posible activar la visualización del menú Restablecimiento de Contadores (parámetro configurado a 0), o desactivarlo (parámetro configurado a 1).

* sólo para paneles de control K100 y serie LCD100

Lista de Errores

El menú muestra los últimos 10 errores identificados; cada fila muestra el código de error y la fecha y la hora en la que se ha producido. Si desea cancelar la lista entre en el menú Restablecimiento de Contadores



7.8 MENÚ TEST DE SALIDAS (TP12)

Permite probar el funcionamiento de cada una de las salidas con cargas conectadas: sólo disponible en estado Apagado.						
Código		Deserinsión	Mím	Máv		Def
LCD y K	СР	Descripcion	MIU	Max	U	Del.
Ventilador de	T-02	Tact Vantiladar Combuctión	0	230	[V]	
Combustión	1005	Test Ventilador Compustion	300	2800	[RPM]	
Calida V2	T-22	Test Salida V2	0	230	[V]	
	1022	Test Saliua V2	Off	On	-	
Bomba	To0	Test Salida Bomba	Off	On	-	
Cin fin	T-01	Tast Mator Cin fin	Off	On	-	
511111	1001		200 3000	[RPM]		
Resistencia de Encendido	To04	Test Salida Resistencia de Encendido	Off	On	-	

Durante el test de los Ventiladores se muestra el valor configurado [V]/[RPM] y el número de rotaciones [RPM] detectados por el encóder (en caso de que lo incluya): ésto permite crear una tabla de conversión [RPM]/[V] para la transición del Ventilador con encóder al ventilador sin encóder en el caso de que se rompa el encóder.

Durante el test del Sin fin con encóder, la pantalla muestra el valor configurado [RPM] y el número de rotaciones [RPM] detectados por el encóder. Si el Sin fin no tiene encóder, el test se realiza sólo de forma ON/OFF

7.9 MENÚ REGULADOR DE AIRE PRIMARIO (TP16)

Menú para la configuración de los valores del regulador de flujo de aire de combustión.						
Ajustes						
Código	Descripción	Mín	Máx	U	Def.	
A24	Gestión del regulador: 0=desactivado, 1=regulación del Ventilador Comburente, 2=regulación del Ventilador Comburente+Sin fin, 3=regulación del Sinfín, 4=regulación del Sinfín+Ventilador Comburente	0	4	[nr]		
A25	Gestión de error de la regulación: 0=el sistema no hace nada, 1=el sistema reinicia el regulador y comienza una nueva regulación, 2=el sistema desactiva el regulador, 3=el sistema entra en Bloqueo con error Er17	0	3	[nr]		
A31	Gestión de la regulación no conseguida: 0=el regulador vuelve a la primera salida, 1=el regulador se mantiene en la última salida regulada	0	1	[nr]		
A33	Gestión del Sin fin en modo Normal y Modulación si el flujo de aire es inferior a FL19 : 0=Sin fin parado, 1=Sin fin a P27	0	1	[nr]		
A34	Carga, al encenderse, los valores de los parámetros del Sin fin y del Ventilador configurados por el constructor	0	1	[nr]		
T19	Tiempo de estabilización de la regulación en la primera salida	5	900	[s]		
T20	Tiempo de estabilización de la regulación en la segunda salida	10	900	[s]		
T80	Tiempo de espera para realizar la primera regulación	0	900	[s]		
Т93	Tiempo de espera para que el flujo de aire supere el umbral de FL19+FL49	0	900	[s]		
V26	Velocidad del ventilador de combustión en modo Normal y Modulación si el flujo de aire primario< FL19	0 300	230 2800	[V] [RPM]		
VA26	Velocidad del ventilador de combustión 2 en modo Normal y Modulación si el flujo de aire primario< FL19	0	230	[V]		
U60	Intervalo de regulación del Ventilador	2 10	100 500	[V] [RPM]		
C60	Intervalo de regulación del Sin fin	0,1 10	20 500	[s] [RPM]		
Flujo		-				
Código	Descripción	Mín	Máx	U	Def.	
FL19	Cantidad de flujo de aire mínimo para el modo Normal y Modulación	0	2000			
FL20	Flujo de aire mínimo para el Chequeo	0	2000			
FL22	Cantidad de Flujo de Aire para la Potencia 1	0	2000			
FL23	Cantidad de Flujo de Aire para la Potencia 2	0	2000			
FL24	Cantidad de Flujo de Aire para la Potencia 3	0	2000			
FL25	Cantidad de Flujo de Aire para la Potencia 4	0	2000			
FL26	Cantidad de Flujo de Aire para la Potencia 5	0	2000			
FL27	Cantidad de Fluio de Aire para la Potencia 6	0	2000			

TiEmme elettronica

FL30	Cantidad de Flujo de Aire para la Modulación	0	2000		
FL40	Flujo máximo	0	2000		
Delta					
Código	Descripción	Mín	Máx	U	Def.
FL49	Delta del Flujo de Aire que hay que añadir a FL19	0	2000		
FL52	Delta de Variación del Flujo de Aire para la Potencia 1	0	100	[%]	
FL53	Delta de Variación del Flujo de Aire para la Potencia 2	0	100	[%]	
FL54	Delta de Variación del Flujo de Aire para la Potencia 3	0	100	[%]	
FL55	Delta de Variación del Flujo de Aire para la Potencia 4	0	100	[%]	
FL56	Delta de Variación del Flujo de Aire para la Potencia 5	0	100	[%]	
FL57	Delta de Variación del Flujo de Aire para la Potencia 6	0	100	[%]	
FL60	Delta de variación del Flujo de Aire para la Modulación	0	100	[%]	

7.10 MENÚ VENTILADOR DE COMBUSTIÓN 2 (TP25)

Menú para la configuración de los valores del segundo Ventilador de Humos.						
Código	Descripción	Mín	Máx	U	Def.	
VA01*	Velocidad en Ignición	0	230	[V]		
VA02*	Velocidad en Estabilización	0	230	[V]		
VA03*	Velocidad Potencia 1	0	230	[V]		
VA04*	Velocidad Potencia 2	0	230	[V]		
VA05*	Velocidad Potencia 3	0	230	[V]		
VA06*	Velocidad Potencia 4	0	230	[V]		
VA07*	Velocidad Potencia 5	0	230	[V]		
VA08 *	Velocidad Potencia 6	0	230	[V]		
VA09*	Velocidad en Extinción	0	230	[V]		
VA10*	Velocidad en Segunda Ignición	0	230	[V]		
VA11*	Velocidad en Modulación	0	230	[V]		
VA12*	Velocidad en Standby	0	230	[V]		
VA22	Velocidad con Puerta abierta	0	230	[V]		
VA24*	Velocidad en Ignición-Precalentamiento	0	230	[V]		
P63	Porcentaje de disminución de la velocidad del Ventilador de					
	Combustión 2 con respecto a los valores de la potencia 5 si la	0	100	[%]		
	función Soft Mode está activada					
* cambia con las recetas de combustión						

7.11 MENÚ RESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS POR DEFECTO (TP26)

Permite restablecer los parámetros configurados en fábrica de los parámetros usados por el sistema. Para utilizarla, desde el software, se tiene que configurar el valor 1 en el parámetro `*Gestión restablecimiento de los valores de fábrica* '.

