SIN MODULACION

Nastavení parametrů pro výkon 22 kW bez modulace

1)Krátkým stlačením „M“ se převádí z režimů „hodiny“,podle vnitřního termostatu , podle vnější regulace-pokojový termostat.“-ON

2)Dlouhým stlačením „M“ se převádí do pozice mrkání a z ní pomocí tlačítka „P“,na 01-80°C-max. teplota kotle, 02- povolené výkonové stupně.

Po úpravě hodnoty parametru je nutné počkat alespoň 3 sekundy: hodnota bliká a ukládá se.

Tabulka 1

Parametr	Popis	Rozsah	Nastavená
u01	Nastavení provozní teploty ÚT	30 - 80 °C	80 °C
u02	**Maximální výkon hořáku**	**1-5**	**3**
u03	Způsob činnosti hořáku (viz. část 3.1)	0-2	0

Krátkým stlačením „P“ se nastavují hodiny,a dlouhým stlačením se nastavují parametry zapalování a hoření v jednotlivých stupních.Po zamrkání se krátkým stlačením „P“ posouvá na t01- t19. viz tabulka

Tabulka 2

Parametr	Popis	Rozsah	Nastavená
t01	Dávkovaní pelet (plnění podavače)	0=neaktivní, 1=aktivní	0
t02	Čidlo teploty ÚT	0=neaktivní, 1=aktivní	1
t03	Otáčky ventilátoru při zapalování	NEUPRAVOVAT	90
T04	Dávkování pelet pro zapálení	NEUPRAVOVAT	6-8
t05	NEUPRAVOVAT	NEUPRAVOVAT	5
t06	Délka přechodu mezi stupni výkonu	NEUPRAVOVAT	100
t07	Délka cyklu (sypání/prodleva)	NEUPRAVOVAT	15
t08	Otáčky ventilátoru při výkonovém	Stupeň I aktivní	90
t09	Čas sypání pelet při výkonovém stupni	Stupeň I aktivní	20
tl0	Otáčky ventilátoru při výkonovém	Stupeň II aktivní	90
t11	Čas sypání pelet při výkonovém stupni	Stupeň II aktivní	25
t12	**Otáčky ventilátoru při výkonovém**	**Stupeň III aktivní**	**66-69**
t13	**Čas sypání pelet při výkonovém**	**Stupeň III aktivní**	**28**
t14	Otáčky ventilátoru při výkonovém	Stupeň IV ne aktivní	70
t15	Čas sypání pelet při výkonovém stupni	Stupeň IV ne aktivní	30
t16	Otáčky ventilátoru při výkonovém	Stupeň V ne aktivní	90
t17	Čas sypání pelet při výkonovém stupni	Stupeň V ne aktivní	40
t18	**Modulování**	**001-aktivní**	**000-neaktivní**
t19	Čas odpopelnění hořáku po dohoření	NEUPRAVOVAT	100