

## TABLA DE TENSIONES DE BATERÍA.

<b>BATERÍA</b>	<b>TUB. ABIERTA</b>	<b>TUB. GEL</b>	<b>HOPPECKE</b>
Alarma alta	15,9	15,9	16,0
Banda igualación	15 / 14,7	N.A.	15,25 / 15
Carga profunda	14,7	14,7	15,25
Banda flotación	14,4 / 13,8	14,4/13,8	14,4 / 13,8
Recarga profunda	12,6	12,6	12,6
Alarma baja	11,5	11,5	11,8
Corte baja	11,3	11,3	11,5
Rearme consumo	13	13	13

Recorte de pantalla realizado: 13/12/2011; 7:46