

## VALORES DE LOS MENÚS DEL SAT .

**Flecha hacia arriba + código 1088** ( si usáis este código es bajo vuestra responsabilidad)

- 1º Start Up ( limpieza arranque ) **20 segundo**
- 2º Light Delay Time ( Tiempo espera encendido) **5 Minutos**
- 3º Ignitor Delay Time ( tiempo espera ignición ) **2 Minutos**
- 4º Lighting Fail Time ( Tiempo espera ignicion ) **20 Minutos.**
- 5º Switch Off ( apagado) **4 Minutos**
- 6º Cleaning Alarm Times ( alarma Horas uso , tiempo de limpieza ) **0 cero desactivado (max 250 Horas)**
- 7º Protec Temp ( Temperatura de proteccion ) **100 Grados**
- 8º ExHaust L Temp ( Temperatura apagado) **45 Grados**
- 9º ExHaust H Temp (Temperatura maxima apagado ) **60 Grados**
- 10º GDP TEMP ----- (Ni idea ) valor = **5**
- 11º Colling Temp ( tiempo apagado ventilador ) **55 grados**
- 12ª Open the auxiliar Fan ( activar ventilador auxiliar ) **SI**

**Pulsando Botón abajo + código 1088 .**

- 13º **Programa 1 o P1**
- Smoke ( salida Humos) **123**
- Fan ( ventilador) **125**
- FeedTime ( alimentación tolva ) **Last 3s Every 4**

14º **P2 .**

- Smoke ( salida Humos) **121**
- Fan ( ventilador) **120**
- FeedTime ( alimentación tolva pellet) **Last 3s Every 5**

15º **P3**

- Smoke ( salida Humos) **120**
- Fan ( ventilador) **115**
- FeedTime ( alimentación tolva pellet ) **Last 2s Every 5**

16º **P4**

- Smoke ( salida Humos) **115**
- Fan ( ventilador) **105**
- FeedTime ( alimentacion tolva pellet ) **Last 2s Every 10**

17 º **P5**

- Smoke ( salida Humos) **150**
- Fan ( ventilador) ( **esta opción no sale en pantalla**)
- FeedTime ( **esta opción no sale en pantalla**)

18º **P6**

- Smoke ( salida Humos ) **145**
- Fan ( ventilador) ( **esta opción no sale en pantalla**)
- FeedTime ( **esta opción no sale en pantalla**)
- Work Time - **valor = 5 Horas .**

19º **P7**

- FTF ( alimentación pellet cuando se enciende ) **60 x 25**

20º **F5**

- Limpieza o limpiando = **FIN 40 Segundos , Todas 30 Minutos**
- ECO 1 -(Se apaga al llegar a x grados) **Modo OFF**
- ECO 2 ON - ( modo Trabajo minimo) **modo ECO 2 ACTIVADO.**