



	IT	ES	GB
32	CIRCOLATORE	BOMBA DE CIRCULACION	PUMP
49	TERMOSTATO DI SICUREZZA	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	OVERHEAT CUT-OFF THERMOSTAT
72	TERMOSTATO AMBIENTE (NON FORNITO)	TERMOSTATO DE AMBIENTE (NO SUMINISTRADO)	ROOM THERMOSTAT (NOT FITTED)
98	INTERRUPTORE	INTERRUPTOR	SWITCH
159	TASTO DI PROVA	PULSADOR DE TEST	TEST KNOB
160	CONTATTO AUSILIARIO	CONTACTO AUXILIAR	AUXILIARY CONTACT
63	TERMOSTATO DI REGOLAZ. CALDAIA	TERMOSTATO REGULACION CALDERA	C.H. BOILER THERMOSTAT
129	PULSANTE DI RIARMO CON LAMPADA SPIA	PULSADOR DE REARME CON LAMPARA SENALIZ.	RESET KNOB WITH LAMP
211	CONNETTORE BRUCIATORE	CONECTOR QUEMADOR	BURNER CONNECTOR
NOTE:	CABLAGGIO PUNTEGGIATO A CURA DEL 'INSTALLATORE	CONEXION RASQUEO PARA LOS COMPONENTES NO SUMINISTRADO DE SERIE	DOTTED LINES INDICATE CONNECTIONS TO BE PERFORMED DURING INSTALLATION