FRNCKY

chauffage : venus /vigo/ etc…

programmation client:

programmation chauffage / programación de la calefacción

cliente 1

T = on **S = on (T +2°C)** **aire de ruta 1**

jours de la semaine / días de la semana		programme C1 / programa C1				programme C2 / programa C2			
		ON		OFF		ON		OFF	
lundi	Lunes	4 H	22° C	8 H 30	18° C	16 H 30	22° C	20 H 30	19° C
mardi	Martes	4 H	22° C	8 H 30	18° C	16 H 30	22° C	20 H 30	19° C
mercredi	Miércoles	4 H	22° C	8 H 30	18° C	16 H 30	22° C	20 H 30	19° C
jeudi	Jueves	4 H	22° C	8 H 30	18° C	16 H 30	22° C	20 H 30	19° C
vendredi	Viernes	4 H	22° C	8 H 30	18° C	16 H 30	22° C	20 H 30	19° C
samedi	Sábado	4 H	22° C					20 H 30	19° C
dimanche	Domingo	4 H	22° C					20 H 30	19° C

programmation chauffage / programación de la calefacción

cliente 2

T = on **S = on (T +2°C)** **aire de ruta 1**

jours de la semaine / días de la semana		programme C1 / programa C1				programme C2 / programa C2			
		ON		OFF		ON		OFF	
lundi	Lunes	4 H	20° C	8 H 30	17° C	16 H 30	20° C	20 H 30	18° C
mardi	Martes	4 H	20° C	8 H 30	17° C	16 H 30	20° C	20 H 30	18° C
mercredi	Miércoles	4 H	20° C	8 H 30	17° C	16 H 30	20° C	20 H 30	18° C
jeudi	Jueves	4 H	20° C	8 H 30	17° C	16 H 30	20° C	20 H 30	18° C
vendredi	Viernes	4 H	20° C	8 H 30	17° C	16 H 30	20° C	20 H 30	18° C
samedi	Sábado	4 H	20° C	8 H 30	17° C	16 H 30	20° C	20 H 30	18° C
dimanche	Domingo	4 H	20° C	20 H 30	18° C				

2 ° / de acuerdo con usted por -1 / + 2 ° c, pero las instrucciones de 18 y 19 ° c parada es 20 °. en lugar de 20 y 21 ° c.

Usted puede probar el mismo problema en todos sus calentadores «venus/Vigo/paris /athenas».
puede encontrar una solución rápidamente, gracias (posiblemente un actualización de software).
Mis colegas han observado la misma en sus clientes.

mi configuración => chrono: apagado / termostato: en / stand-by el modo: en

fonctionnement du standby : consigne temperature / demarrage / mise en veille
funcionamiento de la espera: registrar temperatura / Inicio / modo de espera

(origine constructeur)/(origen de constructor).

consigne t°c	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
allumage t°c -1°c	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
standby t°c +2°c	16	17	18	19	20	20	22	23	24	25	26	27

21

allumage et arret en continu/
/ => encendido y parada continuamente

parametre A00 (pour maison mal isolée,evite les allumages repetés) / parámetro A00 (casa mal aislada, evitar ignición repetida)

consigne t°c	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
allumage t°c -1°c	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
standby t°c +4°c	18	19	20	20	20	20	24	25	26	27	28	29

20 21 22 23

probleme logiciel /problema de software il y a un bloquage a 20°C ? / Hay una obstrucción a 20 ° C?

utilisation impossible du stand by
imposible utiliza modo espera !