

Ajuste 1 ^{er} Nivel de combustión	Alimentación	Segundos	0.1	25.0	3.0	11
	Ciclo	Segundos	4	120	20	11
	Vent. Columna 1	Velocidad	1	100	25	13
	Vent. Columna 2	Velocidad	1	100	25	
Ralentí o mantenimiento del fuego	Alimentación	Segundos	0.1	25.0	2.0	0.9
	Ciclo	Segundos	10	120	120	11
	Vent. Columna 1	Velocidad	1	100	5	12
	Vent. Columna 2	Velocidad	1	100	5	
Apagado de la combustión	3 ^{er} Nivel Energía	Segundos	10	300	60	60
	2 ^o Nivel Energía	Segundos	10	300	60	60
	1 ^{er} Nivel Energía	Segundos	10	300	60	60
Tiempo Ralentí	Tiempo Ralentí	Minutos	0	180	20	10
Limpiezas Intermedias	Ciclo	Minutos	5	180	60	
	Vent. Línea 1	Segundos	0	120	30	
	Vent. Lín. 2, Col. 1	Velocidad	1	100	75	
	Vent. Lín. 2, Col. 2	Velocidad	1	100	75	
Ajustes limpiezas Automáticas	Comienzo	Hora	00:00h	23:59h	12:00h	
	Número Limpiezas		0	4	2	
Alimentador Interno Quemador	Duración	%	110	500	150	290+2
Ajuste nivel de Llama	Ignición detectada	Nivel	1	150	100	28
		Segundos	10	240	20	30
	Extinción detectada	Nivel	0	150	40	25
		Segundos	10	240	60	50
Ajuste Temperatura	Máxima	°C	25	85	85	80
Ajuste seguridad	Peligro	°C	150	300	200	
	Alarma	°C	200	350	220	
Prueba Velocidad Ventilador		Velocidad	0	100	0	
Prueba Velocidad Extractor		Velocidad	0	100	0	