

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Encóder del Ventilador Comburente: regulación de la velocidad no conseguida (si <b>P25=1</b> o <b>2</b> )  | <b>Er08</b>         | <b>Er08</b> |
| Valores Fecha/hora no correctos por falta prolongada de alimentación de red  | <b>Er11</b>         | <b>Er11</b> |
| Ignición no conseguida   | <b>Er12</b>         | <b>Er12</b> |
| Hueco en la alimentación   | <b>Er15</b>         | <b>Er15</b> |
| Error de comunicación RS485  | <b>Er16</b>         | <b>Er16</b> |
| Regulación del flujo de aire no conseguido   | <b>Er17</b>         | <b>Er17</b> |
| Falta de combustible   | <b>Er18</b>         | <b>Er18</b> |
| Motor de Limpieza roto   | <b>Er25</b>         | <b>Er25</b> |
| Sensor Flujómetro roto   | <b>Er39</b>         | <b>Er39</b> |
| Flujo de aire mínimo en modo Chequeo ( <b>FL20</b> ) o Normal y Modulación ( <b>FL19</b> ) no alcanzado  | <b>Er41</b>         | <b>Er41</b> |
| Flujo de aire máximo superado ( <b>FL40</b> )  | <b>Er42</b>         | <b>Er42</b> |
| Error Puerta   | <b>Er44</b>         | <b>Er44</b> |
| Encóder del Sin fin: falta notificación del Encóder (si <b>P81=1</b> o <b>2</b> )  | <b>Er47</b>         | <b>Er47</b> |
| Encóder del Sin fin: regulación de la velocidad no conseguida (si <b>P81=1</b> o <b>2</b> )  | <b>Er48</b>         | <b>Er48</b> |
| Error mantenimiento. Notifica que se han alcanzado las horas de funcionamiento programadas en la función 'Mantenimiento 1' (parámetro <b>T66</b> ). Es necesario llamar a la asistencia. | <b>Service Er40</b> | <b>SErU</b> |

### 3.6 MENSAJES

| Descripción   | Código                                  |                |
|---|---|----------------|
|   | LCD y K                                 | CP             |
| Anomalía en el control de las sondas en fase de Chequeo   | <b>Sond</b>                             | <b>Sond</b>    |
| Notifica que se han alcanzado las horas de funcionamiento programadas en la función 'Mantenimiento 2' (parámetro <b>T67</b> )   | <b>Limpieza</b>                         | <b>CLr</b>     |
| Puerta abierta  | <b>Port</b>                             | <b>Port</b>    |
| Falta de combustible en el depósito   | <b>Refill</b>                           | <b>rFiL</b>    |
| Función Soft Mode activada  | <b>Soft Mode</b>                        | <b>SoFt</b>    |
| Mensaje que aparece si el sistema no se ha apagado de manera manual en fase de Ignición (después de la Precarga): el sistema se apagará en cuanto funcione a plena capacidad. | <b>Bloqueo-estado de funcionamiento</b> | <b>OFF dEL</b> |
| Falta de comunicación entre el teclado LCD o K y la unidad de control   | <b>Link Error</b>                       | <b>-</b>       |
| Limpieza Periódica en marcha  | <b>Cleaning On</b>                      | <b>PCLr</b>    |

### 3.7 VISUALIZACIONES

| Pantalla                       |            | Unidad | Descripción  |
|--------------------------------|------------|--------|--|
| LCD y K                        | CP         |        |  |
| <b>T. Humos</b>                | <b>tF</b>  | [°C]   | Temperatura de Humos   |
| <b>T. Ambiente</b>             | <b>tA</b>  | [°C]   | Temperatura Ambiente Local se visualizará si <b>A19=1</b>  |
| <b>T. Ambiente R.</b>          | <b>tr</b>  | [°C]   | Temperatura ambiente remoto; se visualizará sólo si una entrada está configurada como Sonda Ambiente Remoto y <b>P69</b> es superior a 0 |
| <b>Flujo de Aire *</b>         | <b>FL</b>  | -      | Flujo de aire; se visualizará si una entrada está configurada como <i>Regulador de aire primario</i>                                     |
| <b>Ventilador*</b>             | <b>UF</b>  | [rpm]  | La Velocidad del Ventilador de Humos se visualizará si <b>P25</b> es diferente de 0  |
| <b>Sinfin*</b>                 | <b>Co</b>  | [s]    | El tiempo de On del sin fin se visualizará si <b>P81</b> es igual a 0  |
| <b>Receta</b>                  | <b>-</b>   | [nr]   | La Receta de Combustión seleccionada se visualizará si <b>P04</b> es superior a 1  |
| <b>Service</b>                 | <b>St</b>  | [h]    | Tiempo restante antes de que el sistema visualice el mensaje 'Service'; se visualizará si <b>T66</b> es superior a 0.                    |
| <b>Limpieza</b>                | <b>St2</b> | [h]    | Tiempo restante antes de efectuar la limpieza de la estufa; se visualizará si <b>T67</b> es superior a 0.                                |
| <b>Pellets</b>                 | <b>PL</b>  | [%]    | Estimación del pellet restante en el depósito  |
| <b>Horas trabajo *</b>         | <b>-</b>   | [nr]   | Horas de trabajo de la estufa en los estados de Normal, Modulación y Seguridad   |
| <b>Igniciones *</b>            | <b>-</b>   | [nr]   | Número de intentos de ignición efectuados  |
| <b>-</b>                       | <b>FC</b>  |        | Código y Revisión Firmware: FYSr02000001.x.y   |
| <b>Código Prod. 559-xyzt *</b> |            |        | Código producto  |

\* no presente en teclados K500